4-Kanal Digitalrekorder

Installationsanleitung
Installation Guide
Instructions d'installation
Installatie-instructies

TV8900

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses 4-Kanal Digitalrekorders. Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Dieser 4-Kanal Digitalrekorder dient in Kombination mit angeschlossenen Videosignalquellen (S/W- und Farbkameras) und Videoausgabegeräten (Monitoren) zur Überwachung von Objekten. Er ermöglicht dabei die zeitgleiche Aufnahme von maximal 4 angeschlossenen Videosignalen. Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien. Weisen Sie Ihren Kunden bei der Installation auf das Vorhandensein dieser Richtlinien hin. Über das eingebaute CD/DVD Laufwerk ist es möglich, einzelne Bilddaten zu sichern und auf einen Rechner zu übertragen, und mittels spezieller Software zu öffnen. Auch ganze Videosequenzen können am PC betrachtet und archiviert werden.

Sicherheitshinweise

Der Kontakt des 4-Kanal Digitalrekorders nebst angeschlossenen Komponenten mit Feuchtigkeit, z.B. in Kellerräumen u. ä. ist unbedingt zu vermeiden. Eine andere Verwendung als die zuvor beschriebene kann zur Beschädigung dieses Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das Gerät ist über ein Netzteil für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz mit 230 Volt / 50 Hz Wechselspannung geeignet.

Das gesamte Produkt darf nicht geändert, geöffnet bzw. umgebaut werden. Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte informieren Sie sich darüber im Vorfeld.

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie folgende Hinweise:

- Befestigen Sie das Gerät sicher an einer trockenen Stelle im Haus.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unterhalb von -10°C, bzw. über 50°C aus.
- Das Gerät wurde nur für die Innenanwendung gebaut.
- Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 90% (nicht kondensierend) nicht übersteigen.
- Führen Sie alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand durch.

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät einwandfrei funktioniert:

- Der 4-Kanal Digitalrekorder wird über ein Netzteil mit 12V Gleichspannung versorgt.
- Das Gerät sollte über eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230V AC Hausnetz verbunden werden.
- Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen länderabhängigen Bestimmungen.

Allgemeines:

Durch unsachgemäße oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu Störungen und schlechter Bildqualität kommen. Lesen Sie sich daher diese Anleitung genau durch und achten Sie bei der Installation der Anlage auf die genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Inhalt

VORWORT 1
SICHERHEITSHINWEISE 2
LIEFERUMFANG 4
SOFTWARE CD 4
ÜBERSICHT 5
BESCHREIBUNG 5
SYSTEMAUFBAU 6
RÜCKSEITIGE ANSCHLÜSSE 6
BESCHREIBUNG DER BEDIENTASTEN 7
BESCHREIBUNG DER STEUERTASTEN UND LEDS 8
FESTPLATTE 9
ERSTE SCHRITTE AM 4-KANAL-DIGITALREKORDER 10
PROGRAMMIERUNG DES 4-KANAL DIGITALREKORDERS 14
SYSTEM MENÜ 15
ANZEIGE-EINSTELLUNG 15
BILDSCHIRMANZEIGE 15
MONITOR EINSTELLUNG 16
KONFIGURATION 16
INTERVALL EINSTELLUNGEN 19
ALARM-EINSTELLUNGEN 19
INTERNER LAUTSPRECHER 20
PASSWORT EINSTELLUNGEN 20
SYSTEM INFORMATION 21
AUFNAHME EINSTELLUNGEN 22
AUFNAHME KONFIGURATION 22
ZEITPLANER EINSTELLUNGEN 23
FEIERTAGS-EINSTELLUNGEN 23
DATEN SICHERUNG 24
EXTERNE GERÄTE 25
RS232C SETUP 25
SCHWENKEN / NEIGEN (Domesteuerung) 25
WERKSEINSTELLUNGEN 27
PIN BELEGUNG DES ALARMEIN-/AUSGANGS 30
TECHNISCHE DATEN 30

Lieferumfang

4-Kanal Digitalrekorder

Netzteil mit Anschlusskabel



Installationshandbuch

Software CD



Übersicht

- Modernes JPEG2000 Bildskomprimierungsverfahren
- Zeitgleiche Aufnahme und Anzeige von maximal 4 Videosignalquellen (S/W- und Farbkameras)
- Hohe Auflösung von 720 x 576 bei der Liveansicht und 720 x 288 Pixel bei der Aufnahme
- Einstellbare Aufnahmequalitätslevel
- Einstellbare Aufnahmerate
- Wechselbare 3,5“ Markenfestplatte
- Manuelle, zeitplan- und ereignisgesteuerte Aufnahme mit integriertem Bewegungssensor
- Videosignalverlustanzeige
- 2 Videoausgänge (Monitor und Videorekorder)
- 4 Alarmein- / 1 Alarmausgang
- Einstellbare Anzeigeformate (Einzel-, Quadanzeige)
- CD-Brenner zum Bildexport
- Mehrsprachiges On-Screen-Menü
- RS-485 Anschluss zur Steuerung von Speeddome-Kameras

Beschreibung

Der 4-Kanal-Digitalrekorder ist der ideale Ersatz für ein bestehendes Videoaufnahmesystem bestehend aus analogem Videolangzeitrekorder und Quad/Multiplexer. Die benutzerfreundliche Bedienung und eine einfache Programmierung ermöglichen eine schnelle Installation des Gerätes und eine einfache, intuitive Handhabung. Der 4-Kanal-Digitalrekorder verarbeitet zeitgleich bis zu vier Videosignale (FBAS und BAS). Die Daten werden auf der eingebauten, wechselbaren Festplatte gespeichert. Die Festplatte wird automatisch überschrieben, sofern dies eingestellt wurde. Dies ermöglicht eine kontinuierliche und verlustfreie Aufnahme von Videodaten in gleichbleibend hoher Qualität über mehrere Jahre. Ein Wechseln von Bändern entfällt. Bei Bedarf können einzelne Bilder und ganze Videosequenzen auf einen PC übertragen und für spätere Zwecke archiviert werden.

Systemaufbau



Rückseitige Anschlüsse



(1)	BNC - Stecker CAM 1 – CAM 4	Videoeingang Anschluss der Videosignalquellen. (S/W- und Farbkameras)
(2)	BNC - Stecker MONITOR	Videoausgang Anschluss eines CRT- Monitors.
(3)	Kabelklemmleiste	Universelle Klemmleiste Anschluss von Alarmein- und Ausgängen, sowie RS-485 (siehe Bezeichnung auf der Geräterückseite)
(4)	9-pol Anschluss RS-232	Serieller Anschluss Zum Anschluss eines PC über RS232-C
(5)	BNC - Stecker VCR	Videoausgang Anschluss eines Videorekorders für Back-up
(6)	Spannung DC12V	Spannungseingang Anschluss des externen Netzteils. Zugelassen ist nur das im Lieferumfang befindliche Netzteil.

Beschreibung der Bedientasten



(1)	1/ON	-Drücken, um ein Vollbild des Kameraeingangs 1 zu erhalten. -Licht an (nur für Domekamerasteuerung)
(2)	2/OFF	-Drücken, um ein Vollbild des Kameraeingangs 2 zu erhalten. -Licht aus (nur für Domekamerasteuerung)
(3)	3/OPEN	-Drücken, um ein Vollbild des Kameraeingangs 3 zu erhalten. -Iris öffnen (nur für Domekamerasteuerung)
(4)	4/CLOSE	-Drücken, um ein Vollbild des Kameraeingangs 4 zu erhalten. -Iris schließen (nur für Domekamerasteuerung)
(5)	NEAR	Drücken, um nahe zu fokussieren.(nur für Domekamerasteuerung)
(6)	FAR	Drücken, um fern zu fokussieren. (nur für Domekamerasteuerung)
(7)	WIDE	Drücken, um den Bildausschnitt zu vergrößern.(nur für Domekamerasteuerung)
(8)	TELE	Drücken, um den Bildausschnitt zu verkleinern. (nur für Domekamerasteuerung)
(9)	MODE	Drücken, um aus den unterschiedlichen Anzeigeformaten zu wählen
(10)	SEQ	Drücken, um das sequenzielle Umschalten zu (de-) aktivieren.
(11)	ZOOM	Drücken, um die Digitalzoomfunktion zu aktivieren.
(12)	REC	Drücken, um eine Aufnahme zu starten.
(13)	STOP	Drücken, um die aktuelle Funktion zu beenden und in den Standby-Modus zu wechseln.
(14)	MENU	Drücken Sie diese Taste solange, eine Passwort Anfrage am Display erscheint.
(15)	J.SHUTTLE	Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten.
(a)	SET	Drücken, um eine Position zu definieren (Preset). (nur für Domekamerasteuerung)
(b)	CLEAR	Drücken, um die Vordefinierte Dome-Position (Preset) zu löschen. (nur für Domekamerasteuerung)
(c)	GOTO	Drücken, um die zuvor eingespeicherten Preset Positionen abzurufen. (nur für Domekamerasteuerung)
(d)	AUTO	Drücken Sie diese Taste um die Auto-scan Funktion zu aktivieren.(nur Domekamera)
(e)	F1	Drücken, um den 1.Benutzer zu definieren. (nur für Dome Kameras). Analog zu (e) drücken Sie (f), (g),(h) um den Benutzer(2),(3)und (4) zu definieren.
(j)	PTZ	Drücken, um die Dome Steuerung zu aktivieren.
(j)	NEXT	Drücken, um ein Vollbild des nächsten Kameraeingangs zu erhalten.
(k)	FREEZE	Drücken, um das Bild „einzufrieren“ und ein Standbild zu erzeugen.
(l)	PLAY	Drücken, um eine Wiedergabe zu starten. Im Wiedergabemodus: Drücken, um die Wiedergaberichtung zu ändern.
(m)	SEARCH	Drücke, um Aufzeichnungen nach Datum, Uhrzeit und Ereignis zu suchen.
(n)	+	Drücken Sie diese Taste während der Programmierung, um einen Wert zu erhöhen.
(o)	-	Drücken Sie diese Taste während der Programmierung, um einen Wert zu vermindern

Beschreibung der Steuertasten und LEDs



(1)	Im Aufnahme -/Standbymodus: Keine Funktion Im Wiedergabemodus: Drücken, um die Wiedergaberichtung von vorwärts auf rückwärts zu ändern. Im Programmiermodus: Drücken, um den Cursor nach links zu bewegen
(2)	Im Aufnahme -/Standbymodus: Keine Funktion Im Widergabemodus: Drücken, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Im Programmiermodus: Drücken, um den Cursor nach Oben zu bewegen.
(3)	Im Aufnahme -/Standbymodus: Keine Funktion Im Wiedergabemodus: Drücken, um die Wiedergaberichtung von rückwärts auf vorwärts zu ändern. Im Programmiermodus: Drücken, um den Cursor nach Rechts zu bewegen.
(4)	Eingabe Taste Im Aufnahme -/Standbymodus: Keine Funktion Im Wiedergabemodus: Keine Funktion. Im Suchemodus : Wiedergabe zu starten. Im Programmiermodus: Drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
(5)	Im Aufnahme -/Standbymodus: Keine Funktion Im Widergabemodus: Drücken, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu reduzieren. Im Programmiermodus: Drücken, um den Cursor nach Oben zu bewegen
(6)	REC: Die LED leuchtet Rot Während einer Aufnahme.
(7)	FULL: Die LED leuchtet Rot wenn die Festplatte voll ist.
(8)	RUN: Die LED leuchtet Rot während der Benutzung des Drehrads
(9)	PLAY: Die LED leuchtet Grün Während der Wiedergabe.
(10)	NET: Die LED leuchtet Gelb wenn eine LAN Verbindung angeschlossen und aktiv ist.
(11)	ACTIVE: Die LED leuchtet Gelb wenn Sie eine Option aktiviert haben. (Domesteuerung, Suchfunktion, Drehrad …)

Festplatte

Empfohlene Festplattenmodelle: MAXTOR, SEAGATE, HITACHI, SAMSUNG

Einbau der Festplatte

1. Schritt: Schalten Sie den Digitalrekorder aus und öffnen Sie das Fach der Wechselfestplatte.
2. Schritt: Ziehen Sie den Rahmen durch Umklappen des Griffes nach links vorsichtig aus dem Schacht heraus. (Schlüssel und Schrauben zur Befestigung befinden sich im Wechselrahmen)

3. Schritt: Drücken Sie den Kunststoffverschluss der Abdeckung des Rahmens nach unten und schieben Sie die obere Blende des Wechselfestplattenrahmens nach hinten.



4. Schritt: Setzen Sie den Festplattenjumper so, dass die Festplatte als MASTER arbeitet.

5. Schritt: Schließen Sie die mitgelieferte Festplatte mittels vierpoligem Stromkabel und Flachband-Datenkabel an den Wechselrahmen an.



6. Schritt: Befestigen Sie die Festplatte mit jeweils zwei Schrauben auf der rechten und der linken Seite des Wechselrahmens und verschließen Sie den Rahmen wieder mit der Blende.





7. Schritt: Schieben Sie den Wechselfestplattenrahmen wieder bis zum Einrasten in den Schacht und klappen Sie den Griff nach rechts.
Danach verschließen Sie die Festplattenverriegelung mittels Schlüssel.

Erste Schritte am 4-Kanal-Digitalrekorder

Zur Inbetriebnahme des 4-Kanal-Digitalrekorders gehen Sie wie folgt vor:
1. Schritt: Setzen Sie die Festplatte wie beschrieben ein und verriegeln Sie den Wechselrahmen.
2. Schritt: Verbinden Sie alle Kameras mit den Kameraeingängen auf der Rückseite des Digitalrekorders.
3. Schritt: Verbinden Sie den Monitorausgang des Digitalrekorders mit dem Monitoreingang Ihres Monitors.
4. Schritt: Nutzen Sie das beiliegende Netzteil (230VAC/12VDC), um den 4 Kanal-Digitalrekorder Spannung zu versorgen.
5. Schritt: Schalten Sie nun den Digitalrekorder ein. Drücken Sie dazu den Power-Schalter (3) auf der Rückseite des Gerätes auf die Stellung „ON".
   Der Digitalrekorder überprüft nun die korrekte Installation der Festplatte, sowie die Anzahl der angeschlossenen Kameraeingänge. Es ertönt ein Aktivierungston.
6. Schritt: Nach etwa 10 Sekunden beendet der Digitalrekorder den Test. Der Ton wird deaktiviert.
   Kameraeingänge an denen kein Videosignal erkannt wurde sind blau am Bildschirm dargestellt.
   Der 4-Kanal-Digitalrekorder ist nun programmierbereit.

Anzeige von anderen Kameraeingängen

Um zwischen den Kameraeingängen zu wechseln, wählen Sie den gewünschten Kameraeingang durch drücken der entsprechenden Kameratasten 1~4.
Der Digitalrekorder zeigt die Videobilder des gewählten Kameraeingangs. Ist kein Videosignal am gewählten Kameraeingang vorhanden, wird das Bild blau angezeigt.

Ändern des Anzeigeformats

Um das Anzeigeformat vom Vollbildmodus (ein Kameraeingang als Vollbild) zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:
1. Drücken Sie die „STOP" Taste. Der Digitalrekorder befindet sich jetzt im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die „MODE" Taste (9), um das Anzeigeformat zu ändern (4-fach, 1-fach).

Automatisches umschalten von Kameraeingängen

Diese Funktion ermöglicht den automatischen Wechsel des angezeigten Kameraeingangs nach einer eingestellten Zeit. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Umschalt-Taste „SEQ" (10).
Um diese Funktion zu beenden, wählen Sie ein anderes Anzeigeformat über die „MODE" Taste oder einen Kameraeingang als Vollbild über die Kameratasten 1~4.

Zoom

Wählen Sie einen Kameraeingang durch Drücken der entsprechenden Kameratasten 1~4.
Drücken Sie die „ZOOM" Taste (12), Das Zoomfenster wird angezeigt.
Mit Hilfe der Richtungstasten (1, 2, 3, 5) wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt.
Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste (4).
Der Bildausschnitt wird vergrößert.
Um diese Funktion zu beenden, drücken Sie die „ZOOM" Taste erneut. Manuelle Aufnahme
Drücken Sie die „REC" Taste (13) um eine Aufnahme zu starten.
Um diese Funktion zu beenden drücken Sie die „STOP" Taste (13).

Wiedergabe

Drücken Sie die „SEARCH“ Taste (n), so öffnet sich ein Untermenü.

Mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5) wählen Sie die gewünschte Suchfunktion.
Folgende Suchfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung: Such Balken, Zeit/Datum, Ereignis Liste.
Bestätigen Ihre Auswahl mit der Eingabetaste (4).
Drücken Sie die „Menü“ Taste, um das Menü zu verlassen.

Festplatte durchsuchen

Um die Festplatte zu durchsuchen, gehen Sie wie folgt vor:
Mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5) wählen Sie den Menüpunkt „SUCH BALKEN“, und drücken Sie die Eingabe Taste (4).
Am Monitor erhalten Sie folgende Anzeige:



Wählen Sie mit Hilfe des Drehrads oder der +, bzw. – Taste die gewünschte Aufnahme.
Zeit und Datum der gewünschten Aufnahme werden angezeigt.
Die Prozentangabe gibt an, wie viel Prozent der Festplatte bereits beschrieben wurde.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste (4)
Mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5) haben Sie die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
Mit Hilfe der Richtungstasten (1) und (3) können Sie die Wiedergaberichtung ändern.
(2.Möglichkeit): Drücken Sie die „J.SHUTTLE“ Taste (15) und drehen Sie das Drehrad, um die Wiedergabegeschwindigkeit und Richtung zu ändern.
Drücken Sie die „STOP“ Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

Wiedergabe aufgenommener Daten-Zeitsuche

Die Datum/Zeit-Suche erleichtert Ihnen die Suche nach einem bestimmten Zeitpunkt.
Zum Aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5) wählen Sie den Menüpunkt „ZEIT/DATUM“, und drücken Sie die Eingabe Taste (4).
   Am Monitor erhalten Sie folgende Anzeige:

Mit Hilfe der Richtungstasten (1)und (3) haben Sie die Möglichkeit, die Position des Cursors zu ändern.
Mit Hilfe der +, bzw. – Taste (o) und (q) haben Sie die Möglichkeit, das Datum und die Uhrzeit zu ändern.
(2.Moglichkeit: Drehen Sie das Drehrad um das Datum und die Uhrzeit zu ändern)
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe Taste (4), um die Wiedergabe zu Starten.

Mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5) haben Sie die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
(2.Möglichkeit): Drücken Sie die „J.SHUTTLE“ Taste (16), und drehen Sie das Drehrad, um die Wiedergabegeschwindigkeit und Richtung zu ändern.

Drücken Sie die „Stop“ Taste (13), um die Wiedergabe zu beenden.

Wiedergabe aufgenommener Daten – Ereignissuche

Die Ereignissuche erleichtert Ihnen die Suche nach einem bestimmten Alarmereignis.
Zum Aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5) wählen Sie den Menüpunkt „EREIGNIS LISTE“. Drücken Sie nun die Eingabe Taste (4).
   Am Monitor erhalten Sie folgende Anzeige:

MOT: Bewegung
ALM: Alarm
LOS: Videoverlust

Um zum nächsten Ereignis zu springen, drücken Sie die Richtungstaste (2) bzw. die Richtungstaste (3), um ein Ereignis zurück zu springen.

Möchten Sie dieses Ereignis Wiedergeben, gehen Sie wie folgt vor:
1. Schritt: Drücken Sie die Eingabe Taste (4) um die Wiedergabe zu starten.
2. Mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5) haben Sie die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
3. Drücken Sie die „Stop" Taste (13), um die Wiedergabe zu beenden.

SPACHEN

Wählen Sie mit Hilfe der +, bzw. – Tasten eine Sprache aus (ENGLISH / FRENCH / SPANISH).
Das Bildschirmmenü wird unmittelbar auf die gewählte Sprache umgestellt.

Bildschirm Konfiguration



Programmierung des 4-Kanal Digitalrekorders

Um in das Programmiermenü zu gelangen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schritt: Drücken Sie die Stop-Taste (13), um möglicherweise aktivierte Funktionen zu beenden.
2. Schritt: Drücken Sie die Menütaste und halten Sie diese gedrückt, bis Sie über die Anzeige am Monitor aufgefordert werden, Ihr Passwort einzugeben.

Die Eingabe des Passworts erfolgt mit Hilfe der Kamerawahltasten (1-8), (b=0), (a=9).
Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabe-Taste (4).
Bei korrekter Eingabe öffnet sich das Hauptmenü. Bei falscher Eingabe bleibt der Rekorder im Live Modus.

HINWEIS: Falls Sie kein Passwort vordefiniert haben (Werkseinstellung), drücken Sie die Eingabe-Taste (4) um das Hauptmenü zu öffnen.

Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Navigieren Sie mit Hilfe der Richtungstasten (2), (5) durch das Programmiermenü.
Um einen Menüpunkt auszuwählen, drücken Sie die Eingabe-Taste (4).
Um einen gewählten Menüpunkt zu verlassen, drücken Sie die Menu Taste (14) erneut.

SYSTEM MENÜ

Das SYSTEM MENÜ liefert Ihnen folgende Optionen:



Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2)und (5) wählen Sie den gewünschten Menüpunkt.
Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Eingabe-Taste (4).
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

ANZEIGE-EINSTELLUNG

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) wählen Sie einen Menüpunkt.
Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Eingabe-Taste (4).
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

BILDSCHIRMANZEIGE

LIVE:
Bestätigen Sie diesen Menüpunkt mit der Eingabe-Taste (4), so öffnet sich ein Untermenü.
In diesem Untermenü haben Sie die Möglichkeit, folgende Bildschirmanzeigen während des Live Modus zu (de)aktivieren.

ZEIT / DATUM	AN/AUS
SYMBOL ANZEIGEN	AN/AUS
DVR STATUS	AN/AUS
REC/PLAY BALKEN	AN/AUS
KAMERA NAME	AN/AUS

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2)und (5) wählen Sie einen Menüpunkt.
Drücken Sie die Eingabe-Taste (4) um die Bildschirmanzeige zu (de)aktivieren.

WIEDERGABE:
Bestätigen Sie diesen Menüpunkt mit der Eingabe-Taste (4), so öffnet sich ein Untermenü.
In diesem Untermenü haben Sie die Möglichkeit, folgende Bildschirmanzeigen während der Wiedergabe zu aktivieren bzw. deaktivieren.

ZEIT / DATUM	AN/AUS
DVR STATUS	AN/AUS
REC/PLAY BALKEN	AN/AUS
KAMERA NAME	AN/AUS

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2)und (5) wählen Sie einen Menüpunkt.
Drücken Sie die Eingabe-Taste (4) um die Bildschirmanzeige zu (de) aktivieren.

MONITOR EINSTELLUNG

FARB TEST:
In diesem Untermenü können Sie die Farbeinstellungen des Monitors vornehmen. Zum Beenden des Farbtests drücken Sie die Menü Taste (14)

KONFIGURATION

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2)und (5) wählen Sie einen Menüpunkt.
Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Eingabe-Taste (4).
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

HDD VERWALTUNG

HDD-EINSTELLUNGEN:

Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Eingabe-Taste (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
In diesem haben sie die Möglichkeit den Festplatten-Status anzusehen und die Festplatte zu löschen.
Um die Festplatte zu löschen, bestätigen Sie mit der Eingabe –Taste (4) den Menüpunkt „HDD LÖSCHEN", und geben Sie Ihr „Admin" Passwort ein. Die Festplatte wird automatisch gelöscht.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste erneut (14).

HDD-INFORMATIONEN:

Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Eingabe-Taste (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
In diesem sehen Sie Informationen über die im System vorhandenen Festplatten.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

ZEIT/DATUM EINSTELLUNGEN

Bestätigen Sie diesen Punkt mit der Eingabe-Taste (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
Wechseln Sie mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2)und (5) zwischen: Jahr, Monat- und Tag.
Mit Hilfe der -, bzw. + Tasten ändern Sie die Angabe entsprechend ab.

Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstaste die vierte Zeile aus und ändern Sie auf die gleiche Art und Weise die Uhrzeit (Stunde / Minute / Sekunde).
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

KAMERA EINSTELLUNGEN

In diesem Menüpunkt haben Sie die Auswahl auf folgenden Einstellmöglichkeiten:

Die jeweiligen Menüpunkte wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten (2) und (5).
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste (4), so wird der entsprechende Unterpunkt geöffnet.

KAMERA NAME:

Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼(2) und (5) den Kameraeingang aus, für den Sie den Kameratitel ändern möchten, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste (4).
Mit Hilfe der + und – Tasten können Sie die Buchstaben ändern.
Um die Position des Cursors im Kameratitel zu verändern, benutzen Sie die ◄►Richtungstasten (1) und (4).
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

KAMERA FARB-EINSTELLUNGEN:

Wählen Sie mit Hilfe der +, bzw. - Tasten den Kameraeingang aus, für den Sie die Farbeinstellung ändern möchten.
Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) wählen Sie den entsprechenden Regler.
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten verändern Sie die Einstellung am gewählten Regler.
Die getroffene Einstellung gilt nur für den gewählten Kameraeingang.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

KAMERA-AKTIVIERUNG:

Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) den Kameraeingang aus, für den Sie die Einstellung ändern möchten.
Mit Hilfe der Richtungstasten ◄► (1) und (4) wählen Sie den entsprechenden Modus, für den Sie die Einstellung ändern möchten: LIVE (Live- Modus) oder REC (Aufzeichnungsmodus).
Mit Hilfe der Eingabe-Taste ↵ (4) haben Sie die Möglichkeit, den gewählten Kameraeingang zu aktivieren/AN bzw. deaktivieren /AUS.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste erneut (14).

HINWEIS:
KANAL 1 / LIVE / AUS: Es wird kein Live- Bild am Monitor angezeigt.
KANAL 1 / REC / AUS: Aufzeichnung des Kanals 1 ist nicht möglich.

BEWEGUNGSSENSOR:

BEWEGUNGS KONFIGURATION
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
Wählen Sie mit Hilfe der +, bzw. - Tasten den Kameraeingang aus, für den Sie die Einstellung ändern möchten.
Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼(2) und (5) wählen Sie die Position des Cursors:

- KANAL 01
- EMPFINDLICHKEIT 4
- BEWEGUNGSANZEIGE-TYP ZELLE / BOX / AUS
- AUFNAHME DAUER 05 SEK

Mit Hilfe der +, bzw – Tasten verändern Sie die Einstellung am gewählten Regler.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

ENPFINDLICHKEIT

1 : Die Bewegungserkennung ist träg und unempfindlich gegenüber Helligkeitsschwankungen.
2-3 : Die Bewegungserkennung wird zunehmend schneller und empfindlicher.
4 : Die Bewegungserkennung reagiert am schnellsten und ist sehr empfindlich gegenüber Helligkeitsschwankungen.

BEWEGUNGSANZEIGE-TYPE

BEREICH:	Die Bewegungserkennung wird mit grünen Zellen angezeigt.
RAHMEN:	Die Bewegungserkennung wird mit farblosen Boxen angezeigt.
AUS:	Die Bewegungserkennung wird nicht angezeigt.

AUFNAHME DAUER

Der Wert gibt an, wie lange eine Aufnahme nach einer Bewegung dauern soll.
Mögliche Werte sind:1, 2, 3,……..99 Sek.

BEWEGUNGS-MASKE



Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼◄► (2), (5), (1) und (3) verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der Eingabe-Taste ↵(4) können Sie einzelne Felder markieren.
Sie können einzelne Felder oder ganze Bereiche (de) aktivieren.
Markierte Bereiche sind deaktiviert (eine Bewegung wird in diesen Bereichen nicht erkannt) und unmarkierte Bereiche sind aktiviert.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

<u>Deaktivieren einzelner Felder oder ganzer Bereiche:</u>

Ein einzelnes Feld deaktivieren Sie, indem Sie den Cursor auf die Position des entsprechenden Feldes bewegen und kurz die Eingabe-Taste (4) drücken. Das Feld ändert seine Farbe auf Grau, die Bewegungserkennung ist nun in diesem Feld deaktiviert.
Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Richtungstaste, um andere Felder zu markieren.

<u>Aktivieren einzelner Felder oder ganzer Bereiche:</u>

Ein einzelnes Feld aktivieren Sie, indem Sie den Cursor auf die Position des entsprechenden Feldes bewegen, und kurz die Eingabe-Taste (4) drücken. Das Feld wird nicht mehr markiert, die Bewegungserkennung ist nun in diesem Feld aktiviert.

INTERVALL EINSTELLUNGEN



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten oder des Drehrads verändern Sie die Werte am gewählten Unterpunkt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

VOLLBILD

Der Wert gibt an, wie lange eine Vollbild Umschaltung dauern soll.
Mögliche Werte sind:1, 2, 3,……..99 Sek.

EREIGNIS AKTUALISIERUNGSZEIT

Der Wert gibt an, die minimale Zeit um zwei Ereignisse von einander zu trennen.
Treten zwei oder mehrere Ereignisse innerhalb dieser Zeit, so werden die als ein Ereignis in der Ereignisliste gespeichert
Mögliche Werte sind:10, 20, 30,……..990 Sek.

ALARM-EINSTELLUNGEN



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet Sich ein weiteres Untermenü.
Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der +, bzw – Tasten verändern Sie die Werte am gewählten Unterpunkt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

KANAL

Wählen Sie mit Hilfe der +, bzw. – Tasten die Kamera aus, für die Sie die Einstellung ändern möchten.

ALARM EINGANG

In diesem Unterpunkt haben Sie die Möglichkeit den Alarmeingang einzustellen:
N.C : Der Alarmeingang ist geschlossen und muss bei Alarm geöffnet werden.
N.O : Der Alarmeingang ist offen und muss bei Alarm geschlossen werden.
------: Der Alarmeingang ist gesperrt.

DAUER

Der Wert gibt an wie lange eine Alarmaufnahme dauern soll. (0 SEK…..300 SEK).

INTERNER LAUTSPRECHER

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet Sich ein weiteres Untermenü.
Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der Eingabe –Taste ↵ (4) verändern Sie die Werte am gewählten Unterpunkt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit den Tasten-Ton und die Akustische Alarmierung (Videoverlust/ Alarm / Bewegung) zu (de) aktivieren.
Drücken Sie kurz die Eingabe-Taste↵ (4) um den Wert zu ändern AN / AUS.

PASSWORT EINSTELLUNGEN



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet Sich ein weiteres Untermenü.
Mit Hilfe der Richtungstasten▲▼ (2) und (5) verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der Richtungstasten ◄► (1) und (4) verändern Sie die Benutzer ID.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14) erneut.

In der Passwortverwaltung können Sie bis zu 10 Benutzerberechtigungen mit unterschiedlichen Passwörtern und Prioritäten definieren. Werksseitig lauten diese:

ADMIN „ “ (ohne)
MANAGER „1“
BENUTZER 1 „2“
BENUTZER 2 „3“
:
:
BENUTZER 8 „9“ ;

Zum Einstellen eines neuen Passworts, gehen Sie Schrittweise vor:

Benutzer ID
Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten ◄► (1) und (3) eine Benutzer ID aus.
Sie haben folgende Möglichkeiten: ADMIN, MANAGER, BENUTZER (1-8)

ADMIN „ “ ; Höchste Priorität
MANAGER „1“
BENUTZER 1 „2“
BENUTZER 2 „3“
:
:
BENUTZER 8 „9“

BENUTZER PW
Geben sie mit Hilfe der Kamera Wahltasten (1-8), (a /9), (b / 0) das alte Passwort ein.

NEUES PW
Geben Sie mit Hilfe der Kamera Wahltasten (1-8), (a /9), (b / 0) ein neues Passwort ein.
(max. 8 dezimale Ziffern)

BESTÄTIGUNG
Geben Sie noch einmal das neue Passwort ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabe-Taste ↵ (4).

Bei korrekter Eingabe wird das neue Passwort gespeichert.
Bei falscher Eingabe meldet der Rekorder „Passwort Fehler".

SYSTEM INFORMATION

In diesem Menüpunkt können keine Einstellungen vorgenommen werden.



Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet Sich ein weiteres Untermenü.
In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit sich Informationen über den Softwarestand (S/W), Hardware (H/W) und die verwendeten Festplatten anzusehen.

AUFNAHME EINSTELLUNGEN

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) verändern Sie die Position des Cursors.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

AUFNAHME KONFIGURATION

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ (2) und (5) verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten verändern Sie die Werte am gewählten Unterpunkt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

ÜBERSCHREIBEN
Im Gegensatz zu einem analogen Bandrekorder ist beim digitalen Rekorder ein Rückspulen des Bandes nach Erreichen des Band Endes nicht notwendig. Der digitale Rekorder verfügt über einen so genannten FIFO Speicher (first in first out). Die ältesten Daten werden dabei gelöscht und von den neuen Daten überschrieben. Somit sind stets die letzten Ereignisse (abhängig von der Speicherkapazität) auf der Festplatte vorhanden.

AN: Alte Daten werden bei Erreichen der Festplattenkapazität automatisch gelöscht und von neuen Daten überschrieben.
AUS: Bei Erreichen der Festplattenkapazität wird die Aufnahme automatisch gestoppt.
Die Festplatte muss nun manuell gelöscht werden, um eine weitere Aufnahme durchzuführen.

MULTIPLEX
Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, die Aufnahme während der Wiedergabe zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
SIMPLEX: Eine Aufzeichnung während der Wiedergabe ist nicht möglich.
DUPLEX: Eine Aufzeichnung während der Wiedergabe ist möglich.

Hinweis: Beim DUPLEX Mode wird die Wiedergabe und Aufnahme Geschwindigkeit halbiert.

QUALITÄT
Mit Hilfe der + bzw.- Tasten haben Sie die Möglichkeit die Bildqualität einzustellen.
Folgende Einstellungen sind möglich: BASIC / NORMAL / ERHÖHT / GUT /SEHR GUT

AUFLÖSUNG
Mit Hilfe der + bzw.- Tasten haben Sie die Möglichkeit die Auflösung einzustellen.
Folgende Einstellungen sind möglich: 100IPS@360x288 (100 Bilder/Sek.)
50IPS@720x288 (50 Bilder/Sek.)

ALARM / BEWEGUNG / DAUERAUFNAHME
Mit Hilfe der + bzw.- Tasten haben Sie die Möglichkeit die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit einzustellen.
Folgende Einstellungen sind möglich: 1/1X, 1/2X , 1/3X , ...1/999X

ZEITPLANER EINSTELLUNGEN

ZEITPLANER SETUP
SO MO DI MI DO FR SA
00-02 A-C --- --- --- --- A-C ---
02-04 --- --- --- --- --- --- ---
04-06 -BC --- -BC --- --- --- ---
06-08 A-- --- -BC --- A-- --- ---
08-10 -B- --- -B- A-- -B- --- ---
10-12 --C --C --- --- -B- --- --C
12-14 AB- AB- AB- AB- AB- AB- AB-
MODE: ZELLE
AUSW: ▲▼&[NÄCHSTE], BEARB:+ -&[MODE]
A:ALARM B:BEWEGUNG D:DAUER

Mit Hilfe der Richtungstasten (6) wählen Sie ein Zeitfenster und einen Tag aus.
Verändern Sie den Aufnahmemodus mit Hilfe der + bzw.- Taste.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü-Taste (14).

Drücken Sie die Mode-Taste um den Aufzeichnungsmode pro: Zelle / Woche oder Zeitzone einzustellen.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- A-C : Alarm-Daueraufnahme
innerhalb der festgelegten Zeit nimmt der Rekorder kontinuierlich auf, wird in dieser Zeit ein Alarmeingang ausgelöst, so wird diese Aufzeichnung als Alarm in der Ereignisliste gespeichert.
- A : Alarmaufzeichnung
innerhalb der festgelegten Zeit nimmt der Rekorder nur auf, wenn ein Alarmeingang ausgelöst wurde.
- C :Normaler Zeitplan
innerhalb der festgelegten Zeit nimmt der Rekorder kontinuierlich auf
- BC : Bewegung und Daueraufnahme
innerhalb der festgelegten Zeit nimmt der Rekorder kontinuierlich auf, wird eine Bewegung im Bild erkannt, so wird diese Aufzeichnung in der Ereignisliste gespeichert.
- AB : Bewegung oder Alarmaufzeichnung
innerhalb der festgelegten Zeit nimmt der Rekorder nur auf, wenn eine Bewegung im Bild erkannt wurde, oder ein Alarmeingang ausgelöst wurde
- B : Bewegung
innerhalb der festgelegten Zeit nimmt der Rekorder nur auf, wenn eine Bewegung im Bild erkannt wurde

HINWEIS: Der Zeitplan gilt für alle Kameras.

FEIERTAGS-EINSTELLUNGEN


FEIERTAGS-EINSTELLUNG
◀ DEC ▶ 001/100
SO MO DI MI DO FR SA
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MODE: BEARBEITEN
AUSW: ▲▼BEARB: [ENTER]&[MODE]

Mit Hilfe der + bzw.- Taste wählen Sie einen Monat aus.
Wählen Sie mit Hilfe der Richtungstasten ◄►▲▼ einen Monat aus.
Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Eingabe-Taste ↵ (4).Der gewählte Tag wird rot markiert.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit Zeitpläne für Ihre Feiertage und Urlaubstage einzustellen.
Die markierten Tage nehmen automatisch die Zeitplaneinstellungen des vorherigen Sonntags.

DATEN SICHERUNG

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit Ihre Aufzeichnungen auf einer CD zu sichern.
Der Rekorder verfügt über einen integrierten CD-Brenner, um Ihre Aufzeichnungen auf einer CD zu sichern, gehen Sie schrittweise vor:

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.



Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ verändern Sie die Position des Cursors.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4).
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten verändern Sie die Werte am gewählten Unterpunkt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14)

- Drücken Sie die Laufwerktaste um das CD Laufwerk zu öffnen.
- Legen Sie jetzt eine CD ein.
- Die CD wird automatisch geprüft, wird die CD erkannt so meldet der Rekorder „ CD MEDIUM ERKANNT“, „ LEERE CD ERKANNT“, die CD-Größe wird unter „CD-R“ angezeigt.
  Ist die CD beschädigt oder voll meldet der Rekorder „ KEINE BESCHREIBARE CD ERKANNT“

„HDD, START-ENDE“
Dieser Punkt spiegelt die Zeit von Beginn der ersten bis zu Ende der letzten Aufzeichnung wieder.
Es können keine Einstellungen vorgenommen werden.

„START“
Nachdem Sie eine leere CD eingelegt haben wählen Sie den Menüpunkt „START“, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste (4).
Hier legen Sie Startdatum/Startuhrzeit der gewünschten Aufzeichnung fest.

„DATEN-BIT
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten können Sie die Größe der zu speichernden Datei angeben (kann mehr Aufzeichnungen enthalten), und damit wird die Endzeit automatisch eingestellt.

„ENDE“
In diesem Menüpunkt können keine Einstellungen vorgenommen werden, hier wird das Enddatum bzw. die Endzeit des zu speichernden Files angezeigt.

„Brennen“
Mit diesem Punkt starten Sie den Brennvorgang.

EXTERNE GERÄTE



Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ verändern Sie die Position des Cursors.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste ↵ (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste. (14).

RS232C SETUP

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit die Einstellungen des RS232 Ausgangs zu ändern.

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten verändern Sie die Werte am gewählten Unterpunkt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

SCHWENKEN / NEIGEN (Domesteuerung)

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ verändern Sie die Position des Cursors.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Eingabe-Taste (4), so öffnet sich ein weiteres Untermenü.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

PROTOKOLL EINSTELLUNG

Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ verändern Sie die Position des Cursors.
Mit Hilfe der +, bzw – Tasten verändern Sie die Werte am gewählten Unterpunkt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

KANAL
Wählen Sie mit Hilfe der +, bzw. – Tasten die Kamera aus, für die Sie die Einstellung ändern möchten.

MODEL
Der Digitalrekorder unterstützt 9 vorprogrammierte Domekameraprotokolle, Mit Hilfe der +, - Tasten wählen Sie das gewünschte Protokoll aus. Folgende Protokolle sind vorhanden:
PELCO-D, PELCO-P, ACCUDOME, HMC-250, SCC-641, VIDO AU-GXX, AECD-2000, HID-2404 und DRX-502A,.

DOME ID
Der Menüpunkt erlaubt die Vergabe von insgesamt 255 ID Nummern. Geben Sie jedem Highspeed-Motor-Dome Kamera eine eigene Identnummer, da sonst das System die jeweiligen Kameras nicht unterscheiden kann.

Baudrate
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten haben Sie die Möglichkeit, die Baudrate zu ändern. Folgende Werte sind möglich: 1200 BPS, 2400 BPS, 4800 BPS, 9600 BPS, 19200 BPS
Nähere Angaben zu der benötigten Baudrate entnehmen Sie der Beschreibung für Ihre Dome- Kamera.

CMD DAUER
Mit Hilfe der +, bzw. – Tasten haben Sie die Möglichkeit, die Kommando-Verzögerungszeit einzustellen.

GESCHWINDIGKEIT SETUP
Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit die Schwenk-, Neige-, Zoom- und Fokusgeschwindigkeit einzustellen. Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ verändern Sie die Position des Cursors, und drücken Sie die +, bzw. – Tasten um die Werte am gewählten Unterpunkt zu ändern.



WERKSEINSTELLUNGEN

Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, alle Werkseinstellungen gleichzeitig oder einzeln wiederherzustellen.
Mit Hilfe der Richtungstasten ▲▼ verändern Sie die Position des Cursors.
Drücken Sie die Eingabe-Taste (4) um die Werkseinstellungen zu aktivieren (AN) bzw. zu deaktivieren (AUS).
Wählen Sie den Untermenüpunkt „START" und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste(4), nun werden die gewählten Werkseinstellungen wieder hergestellt.
Zum Verlassen des Menüpunkts drücken Sie die Menü Taste (14).

CD-R BACKUP PLAYER SOFTWARE

Wiedergabe von gespeicherten Videosequenzen

Darunter versteht man die Wiedergabe von Videosequenzen, die lokal auf dem PC oder auf einer CD gespeichert sind.

Installation der Software

1. Schritt: Legen Sie die Beiliegende Software CD in das CD-Laufwerk Ihres Rechners ein.
2. Schritt: Der Installationsassistent öffnet sich.
3. Schritt: Starten Sie das Install CD-RBACKUP PLAYER Software Programm.
4. Schritt: Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
5. Schritt: Nach erfolgreicher Installation des Programms erscheint das Pragramm-Icon auf Ihrem Desktop.

CD-R BACKUP PLAYER J2K.lnk



1	Bildschirm
2	Uhrzeit
3	Datum, Aufzeichnungsbeginn und Aufzeichnungsendzeit
4	Geschwindigkeit und Verzögerung der Wiedergabe
5	Steuertaste zur Auswahl unterschiedlichen Anzeigeformate
6/8	Auswahl des Kameraeingangs
7	Wiedergabeleiste
9	„AVI SAVE“ Videosequenzen in AVI Format erstellen.
10	„EDIT“ Bild speichern und drucken
11	„OPEN“ gespeicherte Datei öffnen

Klicken Sie in der Funktionsleite auf den Punkt „OPEN“, so öffnet sich ein Windows Fenster in welchem Sie nach Sie nach der gespeicherten Datei (auch CD/DVD Laufwerk) suchen können.
Wählen Sie die entsprechende Datei aus und drücken Sie die „OPEN“ Taste.
Drücken die PLAY Taste um die Wiedergabe zu starten.

AVI Erstellen / AVI SAVE

Im Wiedergabebildschirm haben Sie die Möglichkeit AVI-Sequenzen zur Datensicherung zu erstellen.
Nachdem Sie eine Datei gewählt haben, drücken Sie die „AVI SAVE“ Taste so öffnet sich ein Untermenü.
In diesem haben sie die Möglichkeit den Kanal, die Bildrate und die Bildauflösung einzustellen.
Drücken Sie die „Start“ Taste um die Konvertierung zu starten, und die „END“ Taste um sie zu beenden.
Die konvertierten Videosequenzen werden automatisch unter <Programm Files\CdrPlayBack-J2K\AVI> gespeichert.
Sie können Jetzt die Videosequenzen mit dem aktuellsten Microsoft®□Media Player wiedergeben.

Bilder speichern / Drucken

Drücken Sie die Play Taste (7) um die gewünschte Wiedergabe zu starten.
Während der Wiedergabe haben Sie die Möglichkeit einzelne Bilder als JPEG zu speichern.
Mit Hilfe der „EDIT“ Taste bestätigen Sie ihre Auswahl, so öffnet folgendes Untermenü:



Drücken Sie die „SAVE“ Taste um das zu speichern.
Die Bilder werden automatisch unter <Programm Files\CdrPlayBack-J2K> gespeichert.
Um Das Bild zu drucken, drücken die „PRINT“ Taste.

PIN Belegung des Alarmein-/ausgangs

PIN	Belegung	PIN	Belegung
1	RS 485 D -	6	Masse
2	RS 485 D +	7	Alarm Eingang 4
3	Masse für Relais	8	Alarm Eingang 3
4	Alarm Relais NC	9	Alarm Eingang 2
5	Alarm Relais NO	10	Alarm Eingang 1

Technische Daten

Funktion	Anzahl Kameraeingänge	4
	Anzeigeformat	1, 4
	Videoausgang	Dynamic video display
	Arbeitsmodi	Triplex (Aufnahme/Widergabe/Ethernet)
	Bildauflösung	720 x 288 / 360 x 288
	Bildwiederholrate	50/100 Bilder/Sekunde
	Farben	16Millionen Farben (Y:8, U:8, V:8) 4:2:2
	Anzeige Kameraname	5 Zeichen je Kamera
	Standbild (einfrieren)	Ja
	Sperre	Ja
	Digitalzoom	Ja
	Umschaltmodus	Ja
	Passwörter	bis zu 10 Benutzer
Aufzeichnung	Auflösung	720 x288 (50/60 Bilder/Sekunde) 360 x 288 (100/120 Bilder /Sekunde)
	Aufzeichnungsrate	100 / 50 Bilder/Sekunde
	Kompressionslevel	5 Level
	JPEG-2000	Ja
	Nachalarm	1 ~ 300 Sekunden (programmierbar)
	Suchmodi	Dateisuche, Ereignissuche, Datum/Uhrzeitsuche
	Wiedergabegeschwindigkeit	Pause, x1, x2, x4, x16, x32, x64
	Mehrkanalwiedergabe	Ja
Anschlüsse	BNC Videoausgänge	2
	BNC Videoeingänge	4
	RS-485	Dome Steuerung

Alarm/Sensor	Empfindlichkeitsstufen des Bewegungssensors	4 Stufen
	Auflösung des Bewegungssensors	14x13 Zonen je Kamera
	Videoverlustanzeige	Ja
	Anzahl Alarmausgänge	1
	Anzahl Alarmeingänge	4
	Echtzeitalarmaufzeichnung	Ja
Ereignis	Ereignisquellen	Alarm, Sensor, Videoverlust
	Ereignisspeicher	1000 Ereignisse
Netzwerk	Remote Viewer	Ja
HDD	Mögliche Festplattengrößen	Unbegrenzt
	Anzahl der Festplatten	2 (Master / Slave)
Backup	Remote Backup	VCR, CD-RW back-up
Umwelt	Leistung	DC 12V / 5,0A
	Betriebstemperatur	5 ~ 40°C
	Lufttfeuchtigkeit	Max. 90%
	Abmessungen	430(B) x 380 (T) x 90 (H) mm

ABUS security center

eytron.

4-channel digital recorder

Installation Guide

CE

TV8900

Preface

Dear Customer,

Thank you for purchasing this 4-channel digital recorder. You made the right decision in choosing this state-of-the-art technology,

which complies with the current standards of domestic and European regulations. The CE has been proven and all related certifications are available from the manufacturer upon request.

To maintain this status and to guarantee safe operation, it is your obligation to observe these operating instructions! In the event of questions, please contact your local specialist dealer.

This 4-channel digital recorder is used in combination with connected video signal sources (B/W and colour cameras) and video output devices (monitors) for object surveillance. It can simultaneously record signals from up to 4 connected video sources. Data storage is subject to local national data-protection guidelines. During installation, draw your customers' attention to the existence of these guidelines. With the help of the built-in CD/DVD drive, you can save image data, transfer it to a PC, and open it there using special software. You can also view and archive complete video sequences on your PC.

Precautions

The 4-channel digital recorder and connected components must be kept free of moisture (cellars and similar surroundings are to be strictly avoided). Use of this product for other than the described purpose may lead to damage of the product. Other hazards such as short-circuiting, fire, electric shock, etc., are also possible. The recorder is designed for operation with a transformer for mains electricity at 230 Volt AC / 50 Hz.

No part of the product may be changed or modified in any way. Connection to the public power network is subject to country-specific regulations. Please be aware of applicable regulations in advance.

To avoid fire and injury, please observe the following:

- Securely fasten the device at a dry location in the building.
- Make sure there is sufficient ventilation.
- Do not expose the device to temperatures less than -10°C or more than 50°C.
- The device is designed for indoor use only.
- The maximum humidity must not exceed 90% (non-condensing).
- Ensure that the voltage is disconnected when performing work on the device.

Please observe the following regulations to ensure trouble-free operation of your device.

- The 4-channel digital recorder is supplied by a 12V DC transformer.
  The device should be connected via a separate fused line to the local 230V AC network.
- Connecting the device to the local mains network is subject to country-specific regulations.

General:

Improper or careless installation work may lead to faults and poor image quality. Therefore please read the instructions very carefully and follow the installation instructions for lines and components precisely.

The manufacturer reserves the right to make technical modifications at any time.

Contents

PREFACE 2
PRECAUTIONS 2
CONTENTS 3
SCOPE OF DELIVERY 4
SOFTWARE CD 4
OVERVIEW 5
DESCRIPTION 5
SYSTEM DESIGN 6
REAR CONNECTIONS 6
DESCRIPTION OF OPERATING CONTROLS 7
DESCRIPTION OF CONTROL KEYS AND LEDS 8
HARD DISK 9
FIRST STEPS WITH THE 4-CHANNEL DIGITAL RECORDER 10
PROGRAMMING THE 4-CHANNEL DIGITAL RECORDER 14
SYSTEM MENU 15
DISPLAY SETUP 15
CONFIGURATION 16
- HDD MANAGEMENT 16
- TIME/DATE SETUP 16
- CAMERA SETUP 17
- INTERVAL SETUP 19
- ALARM SETUP 19
- BUZZER SETUP 20
- PASSWORD SETUP 20

SYSTEM INFORMATION 21
RECORD SETUP 22
- RECORD CONFIGURATION 22
- SCHEDULE SETUP 23
- HOLIDAY SETUP 23

BACK-UP 24
EXTERNAL DEVICE 25
- RS232C SETUP 25
- PANTILT SETUP (PTZ control) 25

FACTORY DEFAULT 27
CD-R BACKUP PLAYER SOFTWARE 28
- Stored video sequence playback 28
- PIN-Assignment 30

TECHNICAL DATA 30

Scope of delivery

4-channel digital recorder

Power unit with connection cable

Installation guide

Software CD



Overview

- Modern JPEG2000 image compression method
- Simultaneous recording and display of up to 4 video signal sources (B/W and colour cameras)
- High resolution display (720 x 576 pixels, PAL) and recording (720 x 288 pixels, PAL)
- Adjustable recording quality level
- Adjustable recording speed
- Portable 3.5" quality hard drive
- Manual, scheduled and event-controlled recording with integrated motion sensor
- Video signal loss display
- 2 video outputs (monitor and video recorder)
- 4 alarm inputs, 1 alarm output
- Adjustable display formats (single, quad display)
- CD burner for image export
- Multilingual on-screen menu
- RS-485 port for controlling speed-dome cameras

Description

The 4-channel digital recorder is the ideal substitute for an existing video recording system consisting of an analogue video long-play recorder and quad/multiplexer. The user-friendly operation and simple programming enable fast installation of the equipment and simple, intuitive handling. The 4-channel digital recorder simultaneously processes up to four video signals (FBAS and BAS). The data is stored on the built-in, portable hard disk. The hard disk is automatically overwritten if this feature is selected. This enables continuous, loss-free recording of video data in constant high quality over several years. No tape changing is necessary. If required, individual pictures and complete video sequences can be transferred to a PC and archived for later use.

System design



Rear connections



(1)	BNC plug CAM 1 – CAM 4	Video IN Connection for video signal sources (B/W and colour cameras)
(2)	BNC plug MONITOR	Video OUT Port for analogue video recorder
(3)	Cable clamp strip	Universal clamp strip For connecting alarm inputs and outputs and for RS-485 (see name on the rear of the device)
(4)	9-pole port RS-232	Serial port For connecting a PC via RS232-C
(5)	BNC plug VCR	Video OUT For connecting a VCR monitor
(6)	Voltage 12V DC	Voltage input For connecting an external transformer. Only the transformer supplied is permitted.

Description of operating controls



(1)	1/ON	- Press for a fullscreen picture of camera input 1. - Light on (for PTZ camera control only)
(2)	2/OFF	- Press for a fullscreen picture of camera input 2. - Light off (for PTZ camera control only)
(3)	3/OPEN	- Press for a fullscreen picture of camera input 3. - Open iris (for PTZ camera control only)
(4)	4/CLOSE	- Press for a fullscreen picture of camera input 4. - Close iris (for PTZ camera control only)
(5)	NEAR	Press for near focus (for PTZ camera control only)
(6)	FAR	Press for distant focus (for PTZ camera control only).
(7)	WIDE	Press to enlarge view (for PTZ camera control only)
(8)	TELE	Press to reduce view (for PTZ camera control only)
(9)	MODE	Press to select a display format.
(10)	SEQ	Press to enable/disable the sequencing function.
(11)	ZOOM	Press to activate the digital zoom function.
(12)	REC	Press to start recording.
(13)	STOP	Press to end the current function and switch to standby mode.
(14)	MENU	Press and keep pressed until a password query appears on the display.
(15)	J.SHUTTLE	Press to stop playback.
(a)	SET	Press to define a position (preset) (for PTZ camera control only).
(b)	CLEAR	Press to clear a predefined dome position (preset) (for PTZ camera control only).
(c)	GOTO	Press to call the previously saved preset positions (for PTZ camera control only).
(d)	AUTO	Press to activate the auto-scan function (PTZ camera only).
(e)	F1	Press to define user 1 (for PTZ cameras only). Analogue to (e), press (f), (g) or (h) to define users (2), (3) or (4).
(i)	PTZ	Press to activate the PTZ control.
(j)	NEXT	Press for a fullscreen picture of the next camera input.
(k)	FREEZE	Press to freeze a picture.
(l)	PLAY	Press to start playback. In playback mode: Press to change playback direction.
(m)	SEARCH	Press to search recordings for date, time and event.
(n)	+	During programming: press to increase a value.
(o)	-	During programming: press to reduce a value.

Description of control keys and LEDs



(1)	In recording/standby mode: No function In playback mode: Press to switch playback from forwards to reverse. In programming mode: Press to move the cursor to the left.
(2)	In recording/standby mode: No function In playback mode: Press to increase playback speed. In programming mode: Press to move the cursor up.
(3)	In recording/standby mode: No function In playback mode: Press to switch playback from reverse to forwards. In programming mode: Press to move the cursor to the right.
(4)	Enter key In recording/standby mode: No function In playback mode: No function In search mode: Start playback. In programming mode: Press to confirm your selection.
(5)	In recording/standby mode: No function In playback mode: Press to increase playback speed. In programming mode: Press to move the cursor down
(6)	REC: The LED lights up red during recording.
(7)	FULL: The LED lights up red if the hard disk is full.
(8)	RUN: The LED lights up red when the rotating wheel is used.
(9)	PLAY: The LED lights up green during playback.
(10)	NET: The LED lights up yellow if a LAN connection is active.
(11)	ACTIVE: The LED lights up yellow if an option is activated (PTZ control, search function, rotating wheel, …).

Hard disk

Recommended hard disks: MAXTOR, SEAGATE, HITACHI, SAMSUNG

Fitting the hard disk

1. Step: Switch off the digital recorder and open the hard-disk slot.
2. Step: Turn the handle carefully to the left and pull the HDD frame carefully out of the slot. (Keys and fitting screws are contained in the HDD frame.)

3. Step: Push the plastic lock of the HDD frame cover down and push the upper cover of the HDD frame back.



4. Step: Change the hard disk jumper so that the hard disk works as MASTER.

5. Step: Connect the hard disk supplied to the HDD frame using a 4-pole power cable and a flat-tape data cable.



6. Step: Fix the hard-disk with two screws on the left and two screws on the right of the HDD frame and then close the frame with the upper cover.

7. Step: Insert the HDD frame back into the slot, push it until engages, and turn the handle to the right.
Now lock the hard disk with the key.

First steps with the 4-channel digital recorder

To start the 4-channel digital recorder:
1. Step: Insert the hard disk as described and lock the HDD frame.
2. Step: Connect all cameras with the camera inputs on the rear of the digital recorder.
3. Step: Connect the monitor output of the digital recorder with the monitor input of your monitor.
4. Step: Use the transformer supplied (230V AC/12V DC) to supply the 4-channel digital recorder with power.
5. Step: Now switch the digital recorder on. Do this by switching the power switch (3) on the rear of the device to "ON".
   The digital recorder now checks for correct installation of the hard disk and the number of connected camera input. You hear an activation tone.
6. Step: After about 10 seconds, the digital recorder ends the test. The beep tone is deactivated.
   Camera inputs at which no video signal is detected are shown blue on the screen.
   The 4-channel digital recorder is now ready for programming.

Display of other camera inputs

To switch between camera inputs, press one of the buttons 1~4.
The digital recorder shows the video pictures of the selected camera input. If no video signal is detected from the selected camera input, the picture is blue.

Changing the display format

To change the display format of full-screen mode (one camera input as full frame):
1. Press STOP. The digital recorder is now in standby mode.
2. Press "MODE" (9) to change the display format (quad, single).

Automatic switching of camera inputs

This function enables automatic switching of the displayed camera input after a specified time. To activate this function, press "SEQ" (10).
To exit this function, select another display format with the "MODE" key or a camera input as full-screen with the corresponding camera key 1~4.

Zoom

Select a camera input by pressing one of the camera keys 1~4.
Press "ZOOM" (12). The zoom window appears.
Press the direction keys (1, 2, 3, 5) to select picture section.
Confirm your input with Enter (4).
The picture is enlarged.
To exit this function, press "ZOOM" again. Manual recording
Press "REC" (13) to start recording.
To exit this function, press "STOP" (13).

Playback

If you press the "SEARCH" key, a submenu opens.



Press the direction keys (2 and 5) to select a search function.
The following search functions are available: Search bar, time/date, event list.
Confirm your input with the Enter key (4).
Press "Menu" to exit the menu.

Searching the hard disk

To search the hard disk:
Using the direction keys (2 and 5), select "SEARCH BAR" and press the Enter key (4).
The monitor displays the following:



Select a recording using the rotation wheel or the +/– keys.
The time and date of the recording are displayed.
The percentage refers to how much of the hard disk has already been used.
Confirm your selection with Enter (4).
Press the direction keys (2 and 5) to adjust the playback speed.
Press the direction keys (1 and 4) to change the playback direction.
(Option 2): Press "J.SHUTTLE" (15) and turn the rotation wheel to adjust the playback speed and direction.
Press "STOP" to end playback.

Playback – time search

Date and time search simplifies the search for a specific time.

To activate:

1. Using the direction keys (2 and 5), select "TIME/DATE" and press "ENTER" (4).
   The monitor displays the following:

Press the direction keys (1 and 3) to change the cursor position.

Press + or – (o and p) to change the date and time.
(Option 2): Turn the rotation wheel to change the date and time.
Confirm your selection with the Enter key (4) to start playback.

Press the direction keys (2 and 5) to adjust the playback speed.
(Option 2): Press "J.SHUTTLE" (16) and turn the rotation wheel to adjust the playback speed and direction.

Press "STOP" (13) to end playback.

Playback – event search

Event search simplifies the search for a specific alarm event.
To activate:

1. Press the direction keys (2 and 5) to select "EVENT LIST".
   Press Enter (4).
   The monitor displays the following:



MOT: Motion
ALM: Alarm
LOS: Video loss

To jump to the next event, press (2) or to jump to the previous event, press (3).

To play back this event:
1. Step: Press Enter (3) to start playback.
2. Press the direction keys (2 and 5) to adjust the playback speed.
3. Press "STOP" (14) to end playback.

Display configuration



Programming the 4-channel digital recorder

To enter the program menu:

1. Step: Press Stop (13) to end any functions that may be active.
2. Step: Press the menu button and keep it pressed until the monitor display asks you to enter your password.

Enter your password using the camera selection keys (1-8), (b=0), (a=9).
Enter your password and confirm your input by pressing the Enter key (4).
If your input is correct, the main menu opens. If your input is incorrect, the recorder remains in live mode.

IMPORTANT: If you have not predefined a password (factory setting), press the Enter key (4) to open the main menu.

You are now in the main menu. Use the direction keys (2), (5) to navigate through the programming menu.
To select a menu option, press Enter (4).
To exit a selected menu option, press the menu key (14).

SYSTEM MENU

The SYSTEM MENU gives you the following options:



Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select a menu item.
To confirm your selection, press Enter (4).
To exit a menu item, press the menu key (14).

DISPLAY SETUP

Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select a menu item.
To confirm your selection, press Enter (4).
To exit a menu item, press the menu key (14).

SCREEN DISPLAY

LIVE:
Confirm this menu item with Enter (4) to open a submenu.
In this submenu, you can activate/deactivate the following screen displays in live mode.

TIME / DATE	ON/OFF
ICON DISPLAY	ON/OFF
DVR STATUS	ON/OFF
REC/PLAY BAR	ON/OFF
CAMERA NAME	ON/OFF

Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select a menu item.
Press Enter (4) to activate/deactivate screen display.

PLAYBACK:
Confirm this menu item with Enter (4) to open a submenu.
In this submenu, you can activate/deactivate the following screen displays during playback.

TIME / DATE	ON/OFF
DVR STATUS	ON/OFF
REC/PLAY BAR	ON/OFF
CAMERA NAME	ON/OFF

Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select a menu item.
Press Enter (4) to activate/deactivate screen display.

MONITOR SETUP

COLOR BAR TEST:
You can change the colour settings in this submenu. To end the color bar test press the menue key (14).

CONFIGURATION



Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select a menu item.
To confirm your selection, press Enter (4).
To exit a menu item, press the menu key (14).

HDD MANAGEMENT

HDD SETUP:

Confirm this menu item with Enter (4) to open another submenu.
Here you can view the hard disk status and clear the hard disk.
To clear the hard disk, select "HDD CLEAR" and confirm with Enter (4), then enter your "Admin" password.
The hard disk is automatically cleared.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

HDD INFORMATION:

Confirm this menu item with Enter (4) to open another submenu.
This shows information about hard disks used in the system.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

TIME/DATE SETUP

Confirm this menu item with Enter (4) to open another submenu.
Using the direction keys ▲▼ (2 and 5), you can switch between: year, month, day.
Use the –/+ keys to change the specification accordingly.

With the direction keys, select line 4 and change the time (hour/minute/second).
To exit this menu item, press the menu key again (14).

CAMERA SETUP

Here you can set the following:

You select a menu item using the direction keys (2 and 5).
If you confirm your selection with Enter (4), the respective submenu opens.

CAMERA TITLE:

With the direction keys ▲▼ (2 and 5), select the camera input for which you want to change the camera title and confirm your selection with Enter (4).
Use the +/– buttons to change the letters.
To change the cursor position in the camera title, use the ◄► direction keys (1 and 4).
To exit this menu item, press the menu key again (14).

CAMERA COLOR SETUP:

Use the +/– buttons to select the camera input for which you want to change the colour setup.
Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select a slider.
Use the – and + keys to change the setting on the selected slider.
The setting applies to the selected camera input only.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

CAMERA ACTIVE SETUP:

Use the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select the camera input for which you want to change the setup.
Use the direction keys ◄► (1 and 4) to select the mode for which you want to change the setup: LIVE mode or REC (recording) mode.
Press the Enter key ↵ (4) to activate/deactivate the selected camera input.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

IMPORTANT:
CHANNEL 1 / LIVE / OFF: No live picture is shown on the monitor.
CHANNEL 1 / REC / OFF: Recording on channel 1 not possible.

MOTION SETUP:

MOTION CONFIGURATION
Confirm your selection with Enter ↵ (4) to open another submenu.
Use the +/– buttons to select the camera input for which you want to change the setup.
Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to select the cursor position.

- CHANNEL 01
- SENSITIVITY GRADE 4
- MOTION DISPLAY TYPE CELL / BOX / OFF
- RECORD DURATION 05 SEC

Use the – and + keys to change the setting on the selected slider.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

SENSITIVITY GRADE

1 : Motion detection is slow to react and insensitive to light variation.
2-3 : Motion detection is faster and more sensitive with each step.
4 : Motion detection reacts fastest and is very sensitive to light variation.

MOTION DISPLAY TYPE

CELL: Motion detection is shown by green cells.
BOX: Motion detection is shown by colourless boxes.
OFF: Motion detection is not displayed.

RECORD DURATION

The length of time the recording is to run following motion detection.
Possible values: 1, 2, 3,……99 sec.

MOTION MASK SETUP



Press the direction keys ▲▼◄► (2, 5, 1 and 4) to change the cursor position.
Press the Enter key ↵(4) to mark individual cells.
You can activate or deactivate individual cells or whole areas.
Marked areas are deactivated (motion in these areas is not detected) and unmarked areas are activated.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

Deactivating single cells or whole areas:

You deactivate a single cell by positioning the cursor on a cell and briefly pressing the Enter key (4). The cell changes colour to grey, and motion is no longer detected in this cell.
With the direction keys, move the cursor to another cell.

Activating single cells or whole areas:

You activate a single cell by positioning the cursor on a cell and briefly pressing the Enter key (4). The cell is no longer marked, and motion detection is now active for this cell.

INTERVAL SETUP



Confirm your selection with Enter ↵ (4) to open another submenu.
Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to change the cursor position.
Use the – and + keys or the rotation wheel to change the values of the selected menu item.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

FULL SCREEN

The length of time a fullscreen sequence is to last.
Possible values: 1, 2, 3,……..99 sec.

EVENT UPDATE TIME

The minimum time for separating two events.
If two or more events occur in this time, they are saved as a single event in the event list.
Possible values: 10, 20, 30,…….990 sec.

ALARM SETUP



Confirm your selection with Enter ↵ (4) to open another submenu.
Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to change the cursor position.
Use the – and + keys to change the values of the selected menu item.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

CHANNEL

Use the +/– buttons to select the camera for which you want to change the setup.

ALARM INPUT

Here you can select the alarm input:
N.C.: The alarm input is normally closed and has to be opened in the event of an alarm.
N.O.: The alarm input is normally open and has to be closed in the event of an alarm.
------: The alarm input is locked.

DURATION

The length of time an alarm recording is to last. (0 sec…..300 sec).

BUZZER SETUP

Confirm your selection with Enter ↵ (4) to open another submenu.
Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to change the cursor position.
Use the Enter key ↵ (4) to change the values of the selected menu item.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

Here you can activate/deactivate the key beep and the acoustic alarm (for video loss / alarm / motion). Briefly press the Enter key ↵ (4) to change between ON and OFF.

PASSWORD SETUP



Confirm your selection with Enter ↵ (4) to open another submenu.
Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to change the cursor position.
Press the direction keys ▲▼ (1 and 4) to change the user ID.
To exit this menu item, press the menu key again (14).

In password administration, you can define up to 10 user authorizations with different passwords and priorities. The factory settings are:

ADMIN " " (none)
MANAGER "1"
USER 1 "2"
USER 2 "3"
:
:
USER 8 "9"

Define a new password as follows:

User ID
Use the direction keys ◄► (1 and 3) to select a user ID.
You have the following options: ADMIN, MANAGER, USER (1-8)

ADMIN " " ; highest priority
MANAGER "1"
USER 1 "2"
USER 2 "3"
:
:
USER 8 "9", lowest priority

USER PW
Using the camera selection keys (1-8, a/9, b/0), enter the old password.

NEW PW
Using the camera selection keys (1-8, a/9, b/0), enter a new password
(max. 8 decimal digits).

CONFIRM
Enter your password again and confirm your input by pressing the Enter key ↵ (3).

If your input is correct, the new password is saved.
If your input is incorrect, the recorder reports “CURRENT PASSWORD ERROR”.

SYSTEM INFORMATION

No settings can be changed under this menu item.



Confirm your selection with Enter ↵ (3) to open another submenu.
Here you can view information about the software (S/W),
hardware (H/W) and the hard disks.

RECORD SETUP



Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to change the cursor position.
Confirm your selection with Enter ↵ (4) to open another submenu.
To exit a menu item, press the menu key (14).

RECORD CONFIGURATION


RECORD CONFIGURATION
OVERWRITE ON
MULTIPLEX DUPLEX
QUALITY SUPER FINE
RESOLUTION 100 IPS@720@288
RECORD IN ALARM 1 / 1X
RECORD IN MOTION 1 / 1X
CONTINUOUS RECORD 1 / 1X
SELECT : ▲▼ , CHANGE VALUE : + -

Press the direction keys ▲▼ (2 and 5) to change the cursor position.
Use the – and + keys to change the values of the selected menu item.
To exit a menu item, press the menu key (14).

OVERWRITE
As opposed to an analogue tape recorder, the digital recorder has no tape to rewind when it is full. The digital recorder has a so-called FIFO (first in first out) memory. The oldest data is overwritten by new data, so that the latest events (depending on the memory capacity) are always present on the hard disk.

ON: Old data is automatically overwritten by new data when the hard disk is full.
.
OFF: When the card memory limit is reached, recording automatically stops. .
You now have to delete the data on the hard disk manually to make another recording.

MULTIPLEX
Under this menu item, you can activate/deactivate recording during playback.
SIMPLEX: Recording during playback is not possible.
DUPLEX: Recording during playback is possible.

Important: In TRIPLEX mode, the playback and recording speeds are halved.

QUALITY
Use the + and – keys to adjust the picture quality.
The following settings are possible: BASIC / NORMAL / ENHANCED / FINE / SUPER FINE

RESOLUTION
Use the + and – keys to adjust the resolution.
The following settings are possible: 100IPS@360x288 (100 frames/sec.)
50IPS@720x288 (50 frames/sec.)

ALARM / MOTION / CONTINUOUS
Use the + and – keys to adjust the recording speed.
The following settings are possible: 1/1X, 1/2X , 1/3X , ...1/999X

SCHEDULE SETUP


SCHEDULE SETUP
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
00-02 A-C --- --- --- --- A-C ---
02-04 --- --- --- --- --- --- ---
04-06 -MC --- -MC --- --- --- ---
06-08 A-- --- -MC --- A-- --- ---
08-10 --- -M- --- -M- A-- -M- ---
10-12 --C --C --- --- -M- --- --C
12-14 AM- AM- AM- AM- AM- AM- AM-
MODE: ALL
SELECT: ▲▼&[NEXT], EDIT:+ -&[MODE]
A:ALARM M:MOTION C:CONTINUOUS

Use the direction keys (6) to select a time window and a date.
Change recording mode with the + or – key.
To exit a menu item, press the menu key (14).

Press the MODE key to adjust the recording mode per: cell, week or time zone.

The following settings are possible:

- A-C: ALARM CONTINUOUS
The recorder records continuously during the defined period. If an alarm is triggered, this recording is saved as an alarm in the event list.
- A : ALARM RECORDING
The recorder records during the defined period only if an alarm is triggered.
- C : NORMAL SCHEDULE
The recorder records continuously during the defined period.
- MC : MOTION and CONTINUOUS
The recorder records continuously during the defined period. If motion is detected, this recording is saved in the event list.
- AM : MOTION or ALARM RECORDING
The recorder records during the defined period only if motion is detected or an alarm is triggered.
- M : MOTION
The recorder records during the defined period only if motion is detected.

IMPORTANT: The schedule applies to all cameras.

HOLIDAY SETUP



Use the + or – key to select a month.
Select a month using the direction keys ◄►▲▼.
To confirm selection, press the
Enter key ↵ (4). The selected date is highlighted red.
To exit a menu item, press the menu key (14).

Here you can define schedules for holidays.
The highlighted days automatically use the schedule settings of the previous Sunday.

BACK-UP

Here you can back up your recordings to a CD.
The recorder has an integrated CD burner with which you can back up your recordings as follows:



Confirm your selection with Enter (4) to open another submenu.



Move the cursor using the direction keys ▲▼.
Confirm your selection with Enter ↵ (4).
Use the – and + keys to change the values of the selected menu item.
To exit a menu item, press the menu key (14).

- Press the drive button to open the CD drive.
- Insert a CD.
- The CD is automatically tested; when the CD is detected, the recorder reports: "CD-R MEDIA IS DETECTED",
"DETECT BLANK CD-R"; the CD capacity is displayed under "CD-R".
If the CD is damaged or full, the recorder reports " UNWRITABLE CD-R IS DETECTED".

"HDD, START END"
This menu item displays the time from the start of the first recording to the end of the last recording.
No settings can be made.

"START"
Insert a blank CD, select "START", and confirm by pressing Enter (4).
Define the start date and time of recording here.

"SIZE"
Use the + and – keys to specify the size of the file to be backed up (the file can contain more than one recording), and thus set the end time automatically.

"END"
No settings can be made here; the end date/time of the file to be backed up is displayed.

"BURN"
Select to start burning.

EXTERNAL DEVICE

Move the cursor using the direction keys ▲▼.
Confirm your selection with Enter ↵ (4) to open another submenu.
To exit this menu item, press the menu key (14).

RS232C SETUP

Here you can change the RS232 settings.



Move the cursor using the direction keys ▲▼.
Use the – and + keys to change the values of the selected menu item.
To exit a menu item, press the menu key (14).

PANTILT SETUP (PTZ control)

Move the cursor using the direction keys ▲▼.
Confirm your selection with Enter (4) to open another submenu.
To exit a menu item, press the menu key (14).

COMMAND SETUP



Move the cursor using the direction keys ▲▼.
Use the – and + keys to change the values of the selected menu item.
To exit a menu item, press the menu key (14).

CHANNEL
Use the +/– buttons to select the camera for which you want to change the setup.

MODEL
The digital recorder supports 9 programmed PTZ cameras. Select a camera type with the +/– keys. The following types are available:
PELCO-D, PELCO-P, ACCUDOME, HMC-250, SCC-641, VIDO AU-GXX, AECD-2000, HID-2404 and DRX-502A.

PTZ ID
Here you can define up to 255 ID numbers. Give each high-speed motor
PTZ camera its own ID number to distinguish the cameras.

BAUDRATE
Use the +/– keys to adjust the baud rate. The following values are possible: 1200 BPS, 2400 BPS, 4800 BPS, 9600 BPS, 19200 BPS
For more details on the required baud rate, refer to the description of your PTZ camera.

CMD DELAY
Use the + and – keys to adjust the command delay time.

SPEED SETUP
Here you can adjust the pan, tilt, zoom and focussing speed. Use the direction keys ▲▼ to change the cursor position, and press +/– to change the value of the selected menu item.



FACTORY DEFAULT



Here you can restore all factory settings simultaneously or individually.
Move the cursor using the direction keys ▲▼.
Press Enter (4) to activate/deactivate the factory settings (ON/OFF).
Select "START" and confirm by pressing Enter (4): the selected factory settings are now restored.
To exit a menu item, press the menu key (14).

LANGUAGE

Press the + or – keys to select a language (ENGLISH / FRENCH / DUTCH / GERMAN).
The on-screen menu is now changed to the selected language.

CD-R BACKUP PLAYER SOFTWARE

Stored video sequence playback

In this mode, you can play back video sequences that are stored locally on the PC or on a CD.



1	Screen
2	Time
3	Date, start and end time of recording
4	Playback speed and delay
5	Button for selecting different display formats
6/8	Camera input selection
7	Playback bar
9	“AVI SAVE”: create video sequences in AVI format.
10	“EDIT”: save and print picture.
11	“OPEN”: open saved file.

In the toolbar, click “OPEN” to open a Windows box in which you
can search for a saved file (or a CD/DVD drive).
Select a file and click “OPEN”.
Click “PLAY” to start playback.

AVI SAVE

On the playback screen, you can make AVI sequences for data backup.
After selecting a file, click “AVI SAVE” to open a submenu.
In this submenu, you can select the channel, the frame rate and the resolution.
Click “START” to start conversion, and click “END” to end conversion.
The converted video sequences are automatically saved under <Program Files\CdrPlayBack-J2K\AVI>.
You can now play back the video sequences with the latest version of the Microsoft® Media Player.

Saving/printing pictures

Press Play (7) to start playback.
During playback, you can save individual pictures as JPEG files.
If you confirm your selection with “EDIT”, the following submenu opens:



Click “SAVE” to save a picture.
The pictures are automatically saved under <Program Files\CdrPlayBack-J2K>.
To print a picture, click “PRINT”.

PIN-Assignment

	Assignment	PIN	Assignment
1	RS 485 D -	6	Ground
2	RS 485 D +	7	Alarm input 4
3	Relay COM	8	Alarm input 3
4	Alarm Relay NC	9	Alarm input 2
5	Alarm Relay NO	10	Alarm input 1

Technical data

Function	Number of camera inputs	4
	Display format	1, 4
	Video OUT	Dynamic video display
	Operating modes	Duplex (record/playback)
	Image resolution	360 x 288 / 720 x 288)
	Frame rate	50 / 100 frames/second
	Colours	16 million colours (Y:8, U:8, V:8) 4:2:2
	Display of camera name	5 characters/camera
	Picture freeze	Yes
	Lock	Yes
	Digital zoom	Yes
	Sequencing mode	Yes
	Passwords	Up to 10 users
Recording	Resolution	PAL: 720 x288 (50 frames/second) 360 x 288 (100 frames/second)
	Recording rate	100/50 frames/second
	Compression level	5 levels
	JPEG-2000	Yes
	Post-alarm	1 ~ 300 seconds (programmable)
	Search modes	File search, event search, date/time search
	Playback speed	Pause, x1, x2, x4, x16, x32, x64
	Multichannel playback	Yes
Connections	BNC video outputs	2
	BNC video inputs	4
	RS-485	Dome control

Alarm/Sensor	Motion sensor sensitivity	4 steps
	Motion sensor resolution	14x13 zones per camera
	Video loss display	Yes
	No. of alarm outputs	1
	Number of alarm inputs	4
	Realtime alarm recording	Yes
Event	Event sources	Alarm, sensor, video loss
	Event memory	1000 events per hard-disk
Network	Remote Viewer	Yes
HDD	Possible hard-disk sizes	Unlimited
	Number of hard disks	2 (Master/Slave)
Backup	Remote backup	VCR, CD-RW backup
Environmental	Power consumption	12V DC / 5.0A
	Ambient operating temperature	5 ~ 40 °C
	Ambient operating humidity	Max. 90%
	Dimensions	430 (B) × 380 (D) × 90 (H) mm

Enregistreur numérique 4 canaux

Instructions d'installation

TV8900

Préface

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur cet enregistreur numérique 4 canaux. Par l'achat de ce produit, vous disposez maintenant d'un appareil faisant appel à une technologie de pointe.

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité de ce produit a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants ont été déposés chez le fabricant.

Pour que cette conformité persiste et qu'un fonctionnement en toute sécurité puisse être assuré, lire attentivement les présentes instructions ! Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre vendeur spécialiste sur site.

Combiné à des sources de signal vidéo (caméras noir et blanc et couleur) et à des appareils de sortie vidéo (moniteurs) raccordés, cet enregistreur numérique 4 canaux sert à la surveillance d'objets. Dans ce cadre, il permet l'enregistrement simultané d'un maximum de 4 signaux vidéo raccordés. L'enregistrement de données est soumis à la réglementation sur la protection des données en vigueur dans le pays correspondant. Lors de l'installation, il convient de signaler la présence de cette réglementation à vos clients. Le lecteur de CD/DVD interne permet la sauvegarde de données vidéo et leur transfert sur un PC, puis leur ouverture à l'aide d'un logiciel spécifique. Des séquences vidéo entières peuvent également être visualisées et archivées sur PC.

Consignes de sécurité

Eviter à tout prix que l'enregistreur numérique 4 canaux et les composants qui y sont reliés entrent en contact avec l'humidité, par exemple, dans un sous-sol ou autre. Une utilisation de ce produit autre que celle décrite précédemment risque d'endommager l'appareil. De plus, une utilisation non conforme expose à des risques de court-circuit, d'incendie et de choc électrique, etc. Un bloc d'alimentation permet le branchement de l'appareil sur secteur de 230 volts c.a. / 50 Hz.

La modification, la transformation ou l'ouverture de la structure d'une quelconque partie de ce produit n'est pas autorisée. Son raccordement au réseau électrique public doit avoir lieu dans le respect des réglementations en vigueur dans le pays correspondant. S'informer au préalable.

Pour éviter les incendies et les blessures, tenir compte des consignes ci-dessous :

- Fixer solidement l'appareil à un endroit sec à l'intérieur.
- Veiller à ce que la ventilation soit suffisante.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à 50°C.
- L'appareil a été conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur.
- L'humidité ambiante ne doit pas dépasser 90 % (sans condensation).
- Ne réaliser tous les travaux sur l'appareil qu'après l'avoir mis hors tension.

Prendre les mesures de précaution ci-dessous pour que l'appareil fonctionne parfaitement :

- L'enregistreur numérique 4 canaux est alimenté par un bloc d'alimentation en courant continu de 12 V.
- L'appareil doit être branché aux 230 V c.a. du secteur par une ligne séparée protégée contre des courts-circuits.
- Les travaux de branchement au secteur doivent être réalisés dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays correspondant.

Généralités :

Des travaux d'installation non conformes ou incorrects risquent d'être à l'origine de perturbations et d'une mauvaise qualité d'image. Lire donc attentivement l'intégralité de la présente notice et tenir compte, lors de l'installation du système, de la désignation exacte des câbles et des composants utilisés.

Sous réserve en tout temps de modifications techniques

Table des matières

PREFACE 1

CONSIGNES DE SECURITE 2

VUE D'ENSEMBLE 5

DESCRIPTION 5

SCHEMA DU SYSTEME 6

RACCORDEMENTS DU PANNEAU ARRIERE 6

DESCRIPTION DES TOUCHES DE COMMANDE 7

DESCRIPTION DES TOUCHES DE COMMANDE ET DES VOYANTS 8

DISQUE DUR 9

POUR DEMARRER AVEC L'ENREGISTREUR NUMERIQUE 4 CANAUX 10

PROGRAMMATION DE L'ENREGISTREUR NUMÉRIQUE 4 CANAUX 14

MENU SYSTEME 15

REGLAGE AFFICHAGE 15

CONFIGURATION 16

- GESTION HDD 16
- REGLAGE HEURE/DATE 16
- REGLAGE CAMERA 17
- REGLAGE INTERVALE 19
- REGLAGE ALARME 19
- REGLAGE BUZZER 20
- REGLAGE MOT DE PASSE 20

INFORMATION SYSTEME 21

REGLAGE ENREGISTREMENT 22

- CONFIGURATION ENREGISTREMENT 22
- REGLAGE HORAIRE 23
- REGLAGE VACANCES 23

BACK-UP 24

APPAREIL EXTERNE 25

- REGLAGE RS232C 25
- REGLAGE PANTILT (commande de caméra en dôme) 25

REGLAGE USINE 27

CONFIGURATION DES ENTREE / SORTIES D'ALARME 30

FICHE TECHNIQUE 30

Livraison

Enregistreur numérique 4 canaux

Alimentation et cordon d'alimentation



Instructions d'installation

CD logiciel



Vue d'ensemble

- Compression JPEG2000 moderne
- Enregistrement et visualisation simultanée de 4 sources de signaux vidéo maxi. (caméras noir et blanc et couleur)
- Haute résolution de 720 x 576 pixels (PAL) à l'affichage ou de 720 x 288 pixels (PAL) à l'enregistrement
- Qualité d'enregistrement réglable
- Mode d'enregistrement réglable
- Disque dur amovible 3 pouces ½ de marque
- Enregistrement manuel, planifié ou commandé par événement avec détecteur de mouvement intégré
- Affichage de perte vidéo
- 2 sorties vidéo (écran et enregistreur vidéo)
- 4 entrées d'alarme/1 sortie d'alarme
- Formats d'affichage réglables (image unique, quart d'écran)
- Graveur de CD permettant d'exporter des images
- Menu affiché à l'écran en plusieurs langues
- Connecteur RS-485 permettant la commande de caméras en dôme GV

Description

L'enregistreur numérique 4 canaux est le remplaçant idéal d'un système d'enregistrement vidéo existant constitué d'un magnétoscope longue durée analogique et d'un quad/multiplexeur. L'utilisation conviviale et la programmation aisée permettent une installation rapide de l'appareil et une manipulation intuitive et facile. Cet enregistreur numérique 4 canaux traite simultanément jusqu'à quatre signaux vidéo (FBAS et BAS). Les données sont enregistrées sur le disque dur amovible interne. L'écrasement des données sur le disque dur est automatique dans la mesure où il a été configuré. Ceci permet un enregistrement continu et sans perte de données vidéo d'une qualité constante pendant plusieurs années. Un changement de bande vidéo n'est plus nécessaire. Le cas échéant, le transfert et l'archivage d'images uniques et de séquences vidéo entières sur un PC sont possibles en vue d'un traitement ultérieur.

Schéma du système



Raccordements du panneau arrière



(1)	Connecteurs BNC CAM 1 à CAM 4	Entrée vidéo Raccordement des sources de signal vidéo (caméras noir et blanc ou couleur)
(2)	Connecteur BNC MONITOR	Sortie vidéo Raccordement d'un écran cathodique
(3)	Barrette à bornes de câblage	Barrette à bornes universelle Raccordement d'entrées et de sorties d'alarme, ainsi que RS-485 (voir la désignation au dos de l'appareil)
(4)	Connecteur à 9 broches RS-232	Port série Destiné au raccordement d'un PC via RS232-C
(5)	Connecteur BNC VCR	Sortie vidéo Raccordement d'un magnétophone analogique
(6)	Alimentation DC12V	Alimentation en tension Raccordement du bloc d'alimentation externe. Seul le bloc d'alimentation faisant partie de la livraison est autorisé.

Description des touches de commande



(1)	1/ON	- Une pression de cette touche permet d'obtenir une image complète de l'entrée de la caméra 1. - Eclairage actif (uniquement pour la commande de caméra en dôme)
(2)	2/OFF	- Une pression de cette touche permet d'obtenir une image complète de l'entrée de la caméra 2. - Eclairage désactivé (uniquement pour la commande de caméra en dôme)
(3)	3/OPEN	- Une pression de cette touche permet d'obtenir une image complète de l'entrée de la caméra 3. - Ouverture de l'iris (uniquement pour la commande de caméra en dôme)
(4)	4/CLOSE	- Une pression de cette touche permet d'obtenir une image complète de l'entrée de la caméra 4. - Fermeture de l'iris (uniquement pour la commande de caméra en dôme)
(5)	NEAR	Une pression de cette touche permet une mise au point à proximité (uniquement pour la commande de caméra en dôme).
(6)	FAR	Une pression de cette touche permet une mise au point dans le lointain (uniquement pour la commande de caméra en dôme).
(7)	WIDE	Une pression de cette touche permet d'augmenter le cadrage (uniquement pour la commande de caméra en dôme).
(8)	TELE	Une pression de cette touche permet de réduire le cadrage (uniquement pour la commande de caméra en dôme).
(9)	MODE	Une pression de cette touche permet de sélectionner l'un des différents formats d'affichage.
(10)	SEQ	Une pression de cette touche permet une activation/désactivation de la commutation séquentielle.
(11)	ZOOM	Une pression de cette touche permet d'activer la fonction de zoom numérique.
(12)	REC	Une pression de cette touche démarre l'enregistrement.
(13)	STOP	Une pression de cette touche permet de mettre fin à la fonction en cours et de passer en mode de veille.
(14)	MENU	Presser cette touche jusqu'à ce que l'écran invite à entrer le mot de passe.
(15)	J.SHUTTLE	Une pression de cette touche permet d'arrêter la restitution.
(a)	SET	Une pression de cette touche permet de définir une position (prédéfinie) (uniquement pour la commande de caméra en dôme).
(b)	CLEAR	Une pression de cette touche permet de supprimer une position prédéfinie (Preset) de caméra en dôme (uniquement pour la commande de caméra en dôme).
(c)	GOTO	Une pression de cette touche permet le rappel de positions prédéfinies enregistrées auparavant (uniquement pour la commande de caméra en dôme).
(d)	AUTO	Une pression de cette touche permet d'activer la fonction AUTO SCAN (uniquement pour caméra en dôme).
(e)	F1	Une pression de cette touche permet de définir le premier utilisateur (uniquement pour les caméras en dôme). Comme pour (e), une pression de (f), (g), (h) permet de définir les utilisateurs (2), (3) et (4).
(i)	PTZ	Une pression de cette touche permet d'activer la commande de dôme.
(j)	NEXT	Une pression de cette touche permet d'obtenir une image complète de l'entrée de la caméra suivante.
(k)	FREEZE	Une pression de cette touche permet de « figer » l'image pour obtenir un arrêt sur écran.
(l)	PLAY	Une pression de cette touche démarre la restitution. En mode de lecture : une pression de cette touche permet de modifier le sens de lecture.
(m)	SEARCH	Une pression de cette touche permet d'exécuter une recherche d'après la date, l'heure et l'événement.
(n)	+	Une pression de cette touche pendant la programmation permet de faire augmenter une valeur.
(o)	-	Une pression de cette touche pendant la programmation permet de réduire une valeur.

Description des touches de commande et des voyants



(1)	En mode d'enregistrement/veille : aucune fonction. En mode de lecture : une pression de cette touche permet de faire passer le sens de lecture d'une lecture avant à une lecture arrière. En mode de programmation : une pression de cette touche déplace le curseur vers la gauche.
(2)	En mode d'enregistrement/veille : aucune fonction. En mode de lecture : une pression de cette touche permet d'augmenter la vitesse de lecture. En mode de programmation : une pression de cette touche déplace le curseur vers le haut.
(3)	En mode d'enregistrement/veille : aucune fonction. En mode de lecture : une pression de cette touche permet de faire passer le sens de lecture d'une lecture arrière à une lecture avant. En mode de programmation : une pression de cette touche déplace le curseur vers la droite.
(4)	Touche Entrée En mode d'enregistrement/veille : aucune fonction. En mode de lecture : aucune fonction. En mode de recherche : permet de démarrer la lecture. En mode de programmation : une pression de cette touche permet de valider la sélection réalisée.
(5)	En mode d'enregistrement/veille : aucune fonction. En mode de lecture : une pression de cette touche permet d'augmenter la vitesse de lecture. En mode de programmation : une pression de cette touche déplace le curseur vers le bas.
(6)	REC : ce voyant est rouge au cours d'un enregistrement.
(7)	FULL : ce voyant est rouge lorsque le disque dur est saturé.
(8)	RUN : ce voyant est rouge lors de l'utilisation du bouton rotatif.
(9)	PLAY : ce voyant est vert en cours de lecture.
(10)	NET : ce voyant est jaune en présence d'une liaison LAN active.
(11)	ACTIVE : ce voyant est jaune à l'issue de l'activation d'une option (commande de caméra en dôme, fonction de recherche, bouton rotatif …)

Disque dur

Modèles de disques durs recommandés : MAXTOR, SEAGATE, HITACHI, SAMSUNG

Montage du disque dur

1e étape : mettre l'enregistreur numérique hors tension et ouvrir l'emplacement du disque dur amovible.

2e étape : retirer doucement le berceau du rack en rabattant la poignée vers le haut (la clé et les vis nécessaires à la fixation se trouvent dans le berceau).

3e étape :presser sur le verrou plastique du couvercle du berceau et faire glisser le cache supérieur du berceau vers l'arrière.



4e étape :positionner le cavalier du disque dur de manière à ce que ce dernier fonctionne en tant que maître (MASTER).

5e étape :relier le disque dur fourni au berceau à l'aide du câble de données à quatre broches et de la nappe.



6e étape : fixer le disque dur par deux vis du côté droit et deux vis du côté gauche du berceau, puis refermer ce dernier à l'aide du cache.



7e étape : pousser le berceau du disque dur amovible au fond du rack jusqu'à son enclenchement, puis rabattre la poignée vers le bas.
Ensuite, sécuriser le disque dur en le verrouillant.

Pour démarrer avec l'enregistreur numérique 4 canaux

Pour mettre en marche l'enregistreur numérique 4 canaux, procédez comme suit :

1e étape : introduisez le disque dur comme décrit plus haut et verrouillez le berceau.

2e étape : connectez toutes les caméras aux entrées situées en face arrière de l'enregistreur numérique.

3e étape : branchez la sortie écran de l'enregistreur numérique à l'entrée du moniteur.

4e étape : utilisez l'alimentation (230VAC/12VDC) faisant partie de la livraison pour l'alimentation électrique de l'enregistreur numérique 4 canaux.

5e étape : à présent, mettez l'enregistreur numérique sous tension. Pour ce faire, mettez le bouton Power (3) du panneau arrière de l'appareil en position « ON ».
L'enregistreur numérique vérifie à présent l'installation correcte du disque dur et le nombre d'entrées de caméras connectées. Une tonalité d'activation retentit.

6e étape : l'enregistreur numérique termine le test après environ 10 secondes. La tonalité est désactivée. Les entrées de caméras au niveau desquelles aucun signal vidéo n'a été détecté sont en bleu à l'écran.
L'enregistreur numérique 4 canaux est maintenant prêt à être programmé.

Affichage d'autres entrées de caméras

Pour passer d'une entrée de caméra à l'autre, sélectionnez l'entrée de caméra souhaitée en pressant la touche de caméra correspondante 1 à 4.
L'enregistreur numérique affiche les images vidéo de l'entrée de caméra sélectionnée. En l'absence d'un signal vidéo au niveau de l'entrée de caméra sélectionnée, le système affiche une image bleue.

Modification du format d'affichage

Pour faire passer le format d'affichage de mode plein écran (une entrée de caméra sous forme d'image plein écran), procédez comme suit :

1. Pressez la touche « STOP » : L'enregistreur numérique est maintenant en mode veille.
2. Pressez la touche « MODE » (9) pour modifier le forma d'affichage (4 X, 1 X).

Commutation automatique d'entrées de caméras

Cette fonction permet la commutation automatique de l'entrée de caméra affichée à expiration d'un délai défini. Une pression de la touche de commutation « SEQ » (10) permet d'activer cette fonction.
La sélection d'un autre format d'affichage par le biais de la touche « MODE » ou d'une autre entrée de caméra en mode plein écran grâce aux touches de caméras 1 à 4 permet de désactiver cette fonction.

Zoom

Sélectionnez une entrée de caméra par la pression de la touche de caméra correspondante 1 à 4.
Une pression de la touche « ZOOM » (12) fait apparaître la fenêtre de zoom.
Les touches de direction (1, 2, 3, 5) permettent de sélectionner le cadrage souhaité.
Validez la sélection par une pression de la touche Entrée (4).
Le cadrage s'agrandit.
Une nouvelle pression de la touche « ZOOM » permet de désactiver cette fonction. **Enregistrement manuel**
Pressez la touche « REC » (13) pour démarrer un enregistrement.
Une pression de la touche « STOP » (14) permet d'activer cette fonction.

Lecture

Une pression de la touche « SEARCH » (n) fait apparaître un sous-menu.

Sélectionnez la fonction de recherche souhaitée à l'aide des touches de direction (2) et (5).
Les fonctions de recherche ci-dessous sont disponibles. Search bar, Time/Date, Event List.
Validez la sélection par une pression de la touche Entrée (4).
Pressez la touche « Menu» pour quitter le menu.

Recherche sur le disque dur

Pour exécuter une recherche sur le disque dur en fonction de l'heure, procédez comme suit :
A l'aide des touches de direction (2) et (5), sélectionnez l'option de menu « SEARCH BAR » et pressez la touche Entrée (4).
L'affichage à l'écran est le suivant :



A l'aide du bouton rotatif ou de la touche + ou –, sélectionnez l'enregistrement souhaité.
Le système affiche l'heure et la date de l'enregistrement souhaité.
Le pourcentage indique le taux de saturation du disque dur.
Validez la sélection par une pression de la touche Entrée (4).
Les touches de direction (2) et (5) permettent de modifier la vitesse de lecture.
Les touches de direction (1) et (3) permettent de modifier le sens de lecture.
(Autre solution : pressez la touche « J.SHUTTLE » (15) et faites pivoter le bouton rotatif pour modifier la vitesse et le sens de lecture.)
Pressez la touche « STOP » pour arrêter la lecture.

Restitution de données enregistrées – recherche d'après la date et l'heure

La recherche d'après l'heure et la date facilite la recherche en fonction d'un moment donné.
Pour l'activer, procédez comme suit :

1. A l'aide des touches de direction (2) et (5), sélectionnez l'option de menu « TIME/DATE » et pressez la touche Entrée (4).
   L'affichage à l'écran est le suivant:

Les touches de direction (1) et (4) permettent de modifier la position du curseur.
Les touches + et – (o) et (q) permettent de modifier la date et l'heure.
(Autre solution : faites pivoter le bouton rotatif pour modifier la date et l'heure.)
Validez la sélection par une pression de la touche Entrée (4) pour démarrer la lecture.

Les touches de direction (2) et (5) permettent de modifier la vitesse de lecture.
(Autre solution : pressez la touche « J.SHUTTLE » (15) et faites pivoter le bouton rotatif pour modifier la vitesse et le sens de lecture.

Pressez la touche « STOP » (14) pour arrêter la lecture.

Restitution de données enregistrées – recherche d'événement

La recherche d'événement facilite la recherche d'un événement d'alarme précis.
Pour l'activer, procédez comme suit :

1. A l'aide des touches de direction (2) et (5), sélectionnez l'option de menu « EVENT LIST ». Pressez la touche Entrée (4).
   L'affichage à l'écran est le suivant :



MOT : Mouvement
ALM : Alarme
LOS : Perte vidéo

Pressez la touche de direction (2) pour passer à l'événement suivant ou la touche de direction (3) pour revenir à l'événement précédent.

Pour restituer l'événement concerné, procédez comme suit :

1. Pressez la touche Entrée (3) pour démarrer la lecture.
2. Les touches de direction (2) et (5) permettent de modifier la vitesse de lecture.
3. Pressez la touche « STOP » (14) pour arrêter la lecture.

Configuration d'écran



Programmation de l'enregistreur numérique 4 canaux

Pour passer au menu de programmation, procédez comme suit :

1e étape : pressez la touche Stop (13), en vue de mettre fin à l'exécution de fonctions éventuellement actives.
2e étape : pressez la touche Menu et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le système affiche une invitation à entrer le mot de passe.

L'entrée du mot de passe est réalisée à l'aide des touches de caméras (1à 8), (b=0), (a=9).
Tapez le mot de passe et validez l'entrée par une pression de la touche Entrée (4).
Le menu principal apparaît à l'issue de l'entrée correcte. A l'issue d'une entrée incorrecte, l'enregistreur reste en mode live.

REMARQUE : si aucun mot de passe n'a été défini (par défaut), pressez la touche Entrée (4) pour faire apparaître le menu principal.

Le système affiche à présent le menu principal. Naviguez dans le menu de programmation en utilisant les touches de direction (2) et (5).
Une pression de la touche Entrée (4) permet de sélectionner une option de menu.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter l'option de menu sélectionnée.

MENU SYSTEME

Le menu MENU SYSTEME prévoit les options suivantes :



Sélectionnez l'option de menu souhaitée à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Une pression de la touche Entrée (4) permet de valider la sélection.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REGLAGE AFFICHAGE



Sélectionnez une option de menu à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Une pression de la touche Entrée (4) permet de valider la sélection.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

AFFICHAGE ECRAN

DIRECT :
Lors de la validation de cette option de menu par une pression de la touche Entrée (4), un sous-menu apparaît.
Ce sous-menu permet d'activer ou de désactiver les affichages suivants en mode Live :

TIME / HAURE	ON/OFF
IAFFICHAGE ICONE	ON/OFF
STATUT DVR	ON/OFF
BARRE ENREG/JOUER	ON/OFF
TITRE CAMERA	ON/OFF

Sélectionnez une option de menu à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Pressez la touche Entrée (4) pour activer ou désactiver l'affichage à l'écran.

REJOUER :
Lors de la validation de cette option de menu par une pression de la touche Entrée (4), un sous-menu apparaît.
Ce sous-menu permet d'activer ou de désactiver les affichages suivants en mode restitution :
Sélectionnez une option de menu à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Pressez la touche Entrée (4) pour activer ou désactiver l'affichage à l'écran.

TIME/HEURE	ON/OFF
STATUS DVR	ON/OFF
BARRE ENREG/JOUER	ON/OFF
TITRE CAMERA	ON/OFF

REGLAGE MONITOR

TEST: BARRE COULEUR
Ce sous-menu permet la configuration des couleurs de l'écran. Pour terminer le test, pressez la touche Menu (14).

CONFIGURATION



Sélectionnez une option de menu à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Une pression de la touche Entrée (4) permet de valider la sélection.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

GESTION HDD

STATUT HDD :

Lors de la validation de cette option par une pression de la touche Entrée (4), un sous-menu supplémentaire apparaît. Celui-ci permet de visualiser l'état du disque dur et d'effacer ce dernier. Afin d'effacer le disque dur, une pression de la touche Entrée (4) permet de valider l'option de menu « EFFACER HDD ». Ensuite vous entrez votre mot de passe « Admin ». L'effacement du disque dur est automatique.
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

INFORMATION HDD :

Lors de la validation de cette option par une pression de la touche Entrée (4), un sous-menu supplémentaire apparaît. Celui-ci présente des informations sur les disques durs disponibles dans le système. Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REGLAGE HEURE/DATE

Lors de la validation de cette option par une pression de la touche Entrée (4), un sous-menu supplémentaire apparaît. A l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5), naviguez entre : ANNEE, MOIS et JOUR.
Les touches - ou + permettent de modifier l'entrée en conséquence.

A l'aide des touches de direction, sélectionnez la quatrième ligne et modifiez l'heure (HEURE / MINUTE / SECONDE) de la même manière. Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REGLAGE CAMERA

Cette option de menu permet de définir les paramètres suivants :

Les touches de direction (2) et (5) permettent de sélectionner les options de menu correspondantes.
Une validation de la sélection par une pression de la touche Entrée (4) fait apparaître le sous-menu correspondant.

TITRE CAMERA :

A l'aide des touches de direction ▲▼(2) et (5), sélectionnez l'entrée de caméra dont vous voulez modifier l'identification et validez la sélection par une pression de la touche Entrée (4).
Les touches + et – permettent de modifier les caractères alphabétiques. Pour modifier la position du curseur dans l'identification de la caméra, utilisez les touches de direction ◀ ▶ (1 et 4).
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REGLAGE COULEUR CAMERA :

A l'aide des touches + et -, sélectionnez l'entrée de caméra dont vous voulez modifier la configuration des couleurs.
Sélectionnez le dispositif de réglage souhaité à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Les touches + et – permettent de modifier le réglage au niveau du dispositif correspondant.
Le réglage concerné n'est valable que pour l'entrée de caméra sélectionnée.
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REGLAGE CAMERA ACTIVE :

A l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5), sélectionnez l'entrée de caméra dont vous voulez modifier la configuration.
A l'aide des touches de direction ◀ ▶ (1) et (3), sélectionnez le mode pour lequel vous voulez modifier la configuration : LIVE (mode Live) ou REC (mode Enregistrement).
La touche Entrée ↵ (3) permet d'activer/ON ou de désactiver/OFF l'entrée de caméra sélectionnée.
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REMARQUE :
CHANNEL 1 / LIVE / OFF : pas d'affichage d'image live à l'écran.
CHANNEL 1 / REC / OFF : enregistrement du canal 1 impossible.

REGLAGE DETECTION

CONFIGURATION DETECTION
Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (4), un sous-menu supplémentaire apparaît.
A l'aide des touches + et -, sélectionnez l'entrée de caméra dont vous voulez modifier la configuration.
Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).

- CANAL 01
- NIVEAU SENSIBILITE 4
- TYPE ECRAN DETECTION CELLULE / BOITE / OFF
- DURRE ENREGISTREMENT 05 SEC

Les touches + et – permettent de modifier le réglage au niveau du dispositif correspondant.
Une nouvelle pression de la touche Menu (15) permet de quitter cette option de menu.

NIVEAU DE SENSIBILTE

1 : la détection de mouvement est passive et insensible aux changement de luminosité.
2-3 : la détection de mouvement est de plus en plus rapide et sensible.
4 : la détection de mouvement réagit le plus rapidement et elle est très sensible aux changements de luminosité.

TYPE ECRAN DETECTION

CELLULE : la détection de mouvement est visualisée par le biais de cellules vertes.
BOITE : la détection de mouvement est visualisée par le biais de cellules incolores.
OFF : la détection de mouvement n'est pas visualisée.

DURRE ENREGISTREMENT

Cette valeur indique la durée d'un enregistrement à l'issue d'un mouvement.
Valeurs possibles :1, 2, 3,……..99 s.

REGLAGE DE DETECTION



Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼◄► (2), (5), (1) et (3).
La touche Entrée ↵(4) permet de marquer des champs précis.
Vous pouvez activer ou désactiver des champs précis ou des zones entières.
Les zones marquées sont désactivées (un mouvement n'est pas détecté dans ces secteurs) et les zones non marquées sont actives.
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

Désactivation de champs précis ou de zones entières :

Pour désactiver un champ précis, il suffit de positionner le curseur sur le champ correspondant et de presser brièvement la touche Entrée (4). Le champ concerné devient gris. A présent, la détection de mouvement est désactivée dans ce champ.
Déplacez le curseur à l'aide de la touche de direction pour marquer d'autres champs.

Activation de champs précis ou de zones entières :

Pour activer un champ précis, il suffit de positionner le curseur sur le champ correspondant et de presser brièvement la touche Entrée (4). Ce champ n'est plus marqué et à présent la détection de mouvement est désactivée dans celui-ci.

REGLAGE INTERVALE



Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (4), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Les touches + et – ou le bouton rotatif permettent de modifier la valeur au niveau du sous-menu correspondant.
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

PLEIN ECRAN

Cette valeur indique la durée d'une commutation plein écran.
Valeurs possibles : 1, 2, 3,.....99 s.

HEURE EVENEMENT

Cette valeur indique la durée minimale entre deux événements.
Si deux événements ou plus se produisent pendant cet intervalle, ces événements sont enregistrés en tant qu'un événement unique dans la liste des événements.
Valeurs possibles : 10, 20, 30,.....990 s.

REGLAGE ALARME

Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (4), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Les touches + et – permettent de modifier la valeur au niveau du sous-menu correspondant.
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

CANAL

A l'aide des touches + et -, sélectionnez la caméra dont vous voulez modifier la configuration.

ENTREE ALARME

Ce sous-menu permet de configurer l'entrée d'alarme.
N.C : l'entrée d'alarme est fermée et doit être ouverte lors d'une alarme.
N.O : l'entrée d'alarme est ouverte et doit être fermée lors d'une alarme.
------: l'entrée d'alarme est verrouillée.

DUREE

Cette valeur indique la durée d'un enregistrement en cas d'alarme. (0 SEC.....300 SEC).

REGLAGE BUZZER



Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (4), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
La touche Entrée ↵ (4) permet de modifier les valeurs au niveau du sous-menu correspondant.
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

Cette option de menu permet d'activer ou de désactiver la tonalité des touches et la signalisation d'alarme acoustique (perte vidéo / alarme / mouvement).
Une brève pression de la touche Entrée ↵ (4) permet de modifier la valeur ON / OFF.

REGLAGE MOT DE PASSE


REGLAGE MOT DE PASSE
ID UTILISATEUR ADMIN
MDP UTILISATEUR ----------
NOUV. MOT. PASSE ----------
CONFIRMER ----------
[◄ ►] CHANGED ID UTIL
[K1-K10] ENTRER MOT DE PASSE
[ENTER] CHANGER MOT DE PASSE
SORTIE, PRESSER [MENÜ]

Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (3), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Modifiez l'ID utilisateur à l'aide des touches de direction ◄► (1) et (3).
Une nouvelle pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

Au niveau de la gestion des mots de passe, vous pouvez définir les droits de 10 utilisateurs maxi. avec des mots de passe et priorités différents. Ont été définis par défaut :

ADMIN « » (néant)
MANAGER « 1 »
UTIL 1 « 2 »
UTIL 2 « 3 »
:
:
UTIL 8 « 9 » ;

Pour définir un nouveau mot de passe, procédez par étape comme suit :

ID UTILSATEUR
Sélectionnez un ID utilisateur à l'aide des touches de direction ◄► (1) et (4).
On distingue les possibilités suivantes : ADMIN, MANAGER, UTIL (1 à 8)

ADMIN « » ; niveau de priorité le plus élevé
MANAGER « 1 »
UTIL 1 « 2 »
UTIL 2 « 3 »
:
:
UTIL 8 « 9" »

UTIL PW
Entrez l'ancien mot de passe à l'aide des touches de sélection des caméras (1 à 8), (a /9), (b / 0).

NOUVO MOT DE PASSE
Entrez un nouveau mot de passe à l'aide des touches de sélection des caméras (1 à 8), (a /9), (b / 0). (8 chiffres décimaux maxi.)

CONFIRMER
Entrez de nouveau le nouveau mot de passe et validez votre entrée par une pression de la touche Entrée ↵ (4).

Si l'entrée est correcte, le système enregistre le nouveau mot de passe.
Si l'entrée est incorrecte, l'enregistreur signale « ERREURE MOT DE PASSE ».

INFORMATION SYSTEME

La définition de paramètres n'est pas possible au niveau de cette option de menu.



Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (3), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Cette option de menu vous permet de visualiser des informations sur la version logicielle (S/W) actuelle, le matériel (H/W) et les disques durs utilisés.

REGLAGE ENREGISTREMENT

Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (4), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

CONFIGURATION ENREGISTREMENT



Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ (2) et (5).
Les touches + et – permettent de modifier la valeur au niveau du sous-menu correspondant.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REECRIRE
A l'inverse d'un magnétoscope VHS analogique, dans le cadre d'un enregistreur numérique, un rembobinage de la bande en fin de cette dernière n'est pas nécessaire. L'enregistreur numérique dispose d'une mémoire FIFO (first in first out). Les données les plus anciennes sont supprimées et remplacées par les nouvelles. Ainsi, les événements les plus récents (suivant la capacité de stockage) sont toujours disponibles sur le disque dur.

ON : le système écrase automatiquement les anciennes données disponibles sur le disque dur lorsque celui-ci arrive à saturation.
OFF : lorsque le disque dur arrive à saturation, l'enregistrement s'arrête automatiquement. Il convient de libérer manuellement de l'espace disque dur pour la poursuite de l'enregistrement.

MULTIPLEX
Cette option de menu permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement au cours de la restitution.
Duplex : un enregistrement pendant la restitution n'est pas possible (accès à l'Internet possible).
Triplex : un enregistrement est possible en cours de lecture. (accès Internet possible)

Remarque : en mode TRIPLEX, la vitesse d'enregistrement et de restitution diminuent de moitié.

QUALITE
Les touches + ou – permettent de régler la qualité de l'image.
Les réglages suivants sont possibles : BASIC / NORMAL / ENHANCED / FINE /SUPER FINE

RESOLUTION
Les touches + ou – permettent de régler la résolution.
Les réglages suivants sont possibles : 100IPS@360x288 (100 images/s.)
50IPS@720x288 (50 images/s.)

ALARME/ DETECTION/ ENREGISTREMENT CONTINU
Les touches + ou – permettent de régler la vitesse d'enregistrement souhaitée.
Les réglages suivants sont possibles : 1/1X, 1/2X, 1/3X , ……1/999X

REGLAGE HORAIRE


REGLAGE HORAIRE
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
00-02 A-C --- --- --- --- A-C ---
02-04 --- --- --- --- --- --- ---
04-06 -MC --- -MC --- --- --- ---
06-08 A-- --- -MC --- A-- --- ---
08-10 -M- --- -M- A-- -M- --- ---
10-12 --M --M --- --- -M --- --C
12-14 AM- AM- AM- AM- AM- AM- AM-
MODE: TOUT
SEL : ▲▼&[NEXT], EDITION:+ -&[MODE]
A:ALARM E M:DETECTION C:CONTINU

Les touches de direction (6) permettent de sélectionner une période et un jour.
Modifiez le mode d'enregistrement à l'aide des touches + ou -.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

Pressez la touche Mode pour définir le mode d'enregistrement par : cellule (TIME CELL) / semaine (WEEK) ou période (TIMEZONE).

Les réglages suivants sont possibles :

- A-C : enregistrement continu d'alarme
Pendant l'intervalle défini, l'enregistreur enregistre en continu. Au déclenchement d'une entrée d'alarme pendant cette période, l'enregistrement concerné est enregistré en tant qu'alarme dans la liste des alarmes.
- A : Enregistrement d'alarme
Au cours de la période définie, l'enregistreur n'enregistre qu'au déclenchement d'une entrée d'alarme.
- C : planification normale
l'enregistreur enregistre en continu pendant la période définie.
- MC : mouvement et enregistrement continu
Au cours de la période définie, l'enregistreur enregistre en continu. A détection d'un mouvement dans l'image, l'enregistrement est inscrit sur la liste des événement.
- AM : mouvement ou enregistrement d'alarme
Au cours de la période définie, l'enregistreur n'enregistre qu'à détection d'un mouvement dans l'image ou au déclenchement d'une entrée d'alarme
- M : mouvement
Au cours de la période définie, l'enregistreur n'enregistre qu'à détection d'un mouvement dans l'image.

REMARQUE : la programmation est valable pour toutes les caméras.

REGLAGE VACANCES


REGLAGE VACANCES
◀ DEC ▶ 001/100
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MODE: EDITION VACANCES
SELECT :▲▼EDITION.
·[ENTER]&[MODE]

La touche + ou – permet de sélectionner un mois.
Sélectionnez un mois à l'aide des touches de direction ◀ ▶▲▼.
Une pression de la touche Entrée ↵ (4) permet de valider la sélection. Le jour sélectionné est affiché en rouge.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

Cette option de menu permet de définir les programmations des jours fériés et de congé.
La programmation définie pour le dimanche précédent est appliquée automatiquement aux jours marqués.

BACK-UP

Cette option de menu permet de sauvegarder l'enregistrement sur CD.
L'enregistreur est équipé d'un graveur de CD interne. Pour sauvegarder sur CD, procédez comme suit :

Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée (3), un sous-menu supplémentaire apparaît.



Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼.
Validez la sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (4).
Les touches + et – permettent de modifier la valeur au niveau du sous-menu correspondant.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

- Pressez la touche du lecteur de CD pour ouvrir celui-ci.
- Introduisez un CD.
- Le système vérifie automatiquement le CD. S'il détecte le CD, l'enregistreur affiche « CD-R MEDIA IS DETECTED »,
  « DETECT BLANK CD-R:», la taille du CD est indiquée sous « CD-R».
  Si le CD est endommagé ou saturé, l'enregistreur indique « UNWRITABLE CD-R IS DETECTED ».

« HDD, DEBUT-FIN »
Cette option indique la durée entre le démarrage du premier enregistrement et l'enregistrement le plus récent.
La définition de paramètres n'est pas possible.

« DEBUT »
A l'issue de l'introduction d'un CD vierge, sélectionnez l'option de menu « START », et validez la sélection par une pression de la touche Entrée (3).
A ce niveau, vous définissez la date/l'heure de démarrage de l'enregistrement souhaité.

« TAILLE»
Les touches + et – permettent d'indiquer la taille du fichier à enregistrer (peut contenir plus d'enregistrements) et ainsi le réglage automatique de la date et de l'heure de fin.

« FIN»
La définition de paramètres n'est pas possible au niveau de cette option de menu. Le système indique à ce niveau la date ou l'heure de fin du fichier à enregistrer.

« GRAVER »
Cette option permet de démarrer la gravure.

APPAREIL EXTERNE

Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼.
Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée ↵ (4), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REGLAGE RS232C

Cette option de menu permet de modifier la configuration de la sortie RS232.

Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼.
Les touches + et – permettent de modifier la valeur au niveau du sous-menu correspondant.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

REGLAGE PANTILT (commande de caméra en dôme)

Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼.
Lors de la validation de cette sélection par une pression de la touche Entrée (4), un sous-menu supplémentaire apparaît.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

COMMAND SETUP



Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼.
Les touches + et – permettent de modifier la valeur au niveau du sous-menu correspondant.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

CANAL
A l'aide des touches + et -, sélectionnez la caméra dont vous voulez modifier la configuration.

MODELE
L'enregistreur numérique prend en charge 9 protocoles préprogrammés de caméras en dôme. Sélectionnez le protocole souhaité à l'aide des touches + et -. On distingue les protocoles suivants :
PELCO-D, PELCO-P, ACCUDOME, HMC-250, SCC-641, VIDO AU-GXX, AECD-2000, HID-2404 et DRX-502A,.

PTZ ID
Cette option de menu permet l'affectation de 255 numéros d'identification au total. Entrez un ID particulier pour chacune des caméras en dôme motorisées à grande vitesse, car dans le cas contraire le système n'est pas à même de détecter la caméra correspondante.

BAUDRATE
Les touches + ou – permettent de modifier le débit. Les valeurs suivantes sont possibles : 1200 BPS, 2400 BPS, 4800 BPS, 9600 BPS, 19200 BPS
Pour plus d'informations sur le débit nécessaire, consultez la description de votre caméra en dôme.

CMD RETARD
Les touches + ou – permettent de régler la temporisation de commande.

RAGLAGE VITESSE
Cette option de menu permet de régler la vitesse d'orientation, d'inclinaison, d'agrandissement et de mise au point. Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼ et pressez les touches + et - pour modifier les valeurs du sous-menu correspondant.



REGLAGE USINE



Cette option de menu permet de rétablir l'ensemble de la configuration d'origine ou de remettre seulement certains paramètres à leur valeur par défaut.
Déplacez le curseur à l'aide des touches de direction ▲▼.
Une pression de la touche Entrée (4) permet d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) la configuration d'origine.
Sélectionnez l'option de sous-menu « START » et validez la sélection par une pression de la touche (4). Le système rétablit la configuration d'origine sélectionnée.
Une pression de la touche Menu (14) permet de quitter cette option de menu.

LANGUAGE

A l'aide des touches + et –, sélectionnez une langue (ENGLISH / FRENCH / SPANISH).
La langue du menu affiché à l'écran change immédiatement.

CD-R BACKUP PLAYER SOFTWARE

Restitution de séquences vidéo mises en mémoire

Il s'agit de la restitution de séquences vidéo enregistrées localement sur le PC ou sur un CD.

Installation du logiciel

1e étape : introduisez le CD logiciel fourni dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
2e étape : l'Assistant Installation apparaît.
3e étape : exécutez le programme Install BACKUP PLAYER Software.
4e étape : suivez les instructions de l'Assistant Installation.
5e étape : à l'issue de la réussite de l'installation du logiciel, l'icône du programme est disponible sur le Bureau

CD-R BACKUP PLAYER J2K.lnk



1	Ecran
2	Heure
3	Date, heure de début et de fin d'enregistrement
4	Vitesse et temporisation de la restitution
5	Commande permettant de sélectionner divers formats d'affichage.
6/ 8	Sélection de l'entrée de caméra
7	Barre de lecture
9	« AVI SAVE » permet la conversion de séquences vidéo en format AVI.
10	« EDIT » permet l'enregistrement et l'impression d'images.
11	« OPEN » permet d'ouvrir un fichier en mémoire.

Un clic sur « OPEN » dans la barre de fonctions fait apparaître une fenêtre Windows permettant de naviguer jusqu'au fichier enregistré (sur disque dur ou dans le lecteur de CD/DVD).
Sélectionnez le fichier correspondant, puis cliquez sur « OPEN ».
Cliquez sur PLAY pour démarrer la lecture.

Création d'AVI / AVI SAVE

L'écran de restitution vous permet de créer des séquences AVI à des fins de sauvegarde de données.
A l'issue de la sélection d'un fichier, un clic sur « AVI SAVE » fait apparaître un sous-menu.
Ce sous-menu permet de définir le canal, le débit et la résolution.
Un clic sur « Start » lance la conversion et un sur « END » arrête cette dernière.
Le système enregistre automatiquement les séquences vidéo converties dans le répertoire <Programm Files\CdrPlayBack-J2K\AVI>.
A présent, le Media Player actuel de Microsoft® permet de visualiser ces séquences vidéo.

Enregistrement/impression d'images

Pressez la touche Play (7) pour démarrer la lecture souhaitée.
Au cours de la lecture, vous pouvez enregistrer des trames en format JPEG.
Le bouton « EDIT » permet de valider la sélection et fait apparaître le sous-menu suivant :



Un clic sur « SAVE » permet l'enregistrement de l'image.
Le système enregistre automatiquement les images dans le répertoire <Programm Files\CdrPlayBack-J2K>.
Un clic sur « PPRINT » permet d'imprimer l'image.

Configuration des entrée / sorties d'alarme

PIN	Occupation	PIN	Occupation
1	RS 485 D -	6	Masse
2	RS 485 D +	7	Entree d'alarme 4
3	Masse du Relais	8	Entree d'alarme 3
4	Alarme Relais NC	9	Entree d'alarme 2
5	Alarme Relais NO	10	Entree d'alarme 1

Fiche technique

Fonction	Nombre d'entrées de caméras	4
	Format d'affichage	1, 4
	Sortie vidéo	Dynamic video display
	Modes de fonctionnement	Duplex (Enregistrement/Lecture)
	Résolution	720 x 288 / 360 x 288 (PAL)
	Taux de rafraîchissement de l'image	50/100 images par seconde
	Couleurs	16 millions de couleurs (Y:8, U:8, V:8) 4:2:2
	Affichage du nom de caméra	5 caractères par caméra
	Arrêt sur écran (image figée)	Oui
	Verrouillage	Oui
	Zoom numérique	Oui
	Mode de commutation	Oui
	Mots de passe	10 utilisateurs maxi.
Enregistrement	Résolution	PAL : 720 x 288 (50 images/seconde) 360 x 288 (100 images/seconde)
	Nombre d'images enregistrées par seconde	100 / 50 images/seconde
	Niveau de compression	5 niveaux
	JPEG-2000	Oui
	Après l'alarme	1 ~ 300 secondes (programmable)
	Modes de recherche	Recherche de fichier, recherche d'événement, recherche d'après la date et l'heure
	Vitesse de lecture	Pause, x1, x2, x4, x16, x32, x64
	Lecture multicanaux	Oui
Raccordements	Sorties vidéo BNC	2
	Entrées vidéo BNC	4
	RS-485	Commande de dôme

Alarme/Détecteur	Niveaux de sensibilité du détecteur de mouvement	4 niveaux
	Résolution du détecteur de mouvement	14 x 13 zones par caméra
	Affichage de perte vidéo	Oui
	Nombre de sorties d'alarme	1
	Nombre d'entrées d'alarme	4
	Enregistrement d'alarme en temps réel	Oui
Alarme	Sources d'événements	Alarme, détecteur, perte vidéo
	Mémoire d'événements	1000 événements par disque dur
Réseau	Remote Viewer	Oui
Disque dur	Tailles de disques durs possibles	Illimitées
	Nombre de disques durs	2 (Master / Slave)
Sauvegarde	Sauvegarde à distance	VCR, sauvegarde sur CD-RW
Environment	Consommation	12 V c.c./ 5,0 A
	Température de fonctionnement	5 ~ 40°C
	Humidité	90 % maxi.
	Dimensions	430 (L) × 380 (P) × 90 (H) mm

4-kanaals digitale recorder

Installatie-instructies

TV8900

Voorwoord

Geachte klant,

Wij bedanken u voor de aankoop van deze 4-kanaals digitale recorder. Met dit toestel heeft u een product gekocht, dat met de allernieuwste techniek werd gebouwd.

Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De overeenstemming werd aangetoond, de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze toestand te behouden en een gebruik zonder gevaren te garanderen, moet u als gebruiker deze gebruiksaanwijzing in acht nemen! Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw speciaalzaak.

Deze 4-kanaals digitale recorder dient in combinatie met aangesloten videosignaalbronnen (Z/W- en kleurencamera's) en video-uitvoerapparaten (monitoren) voor de bewaking van objecten. De recorder maakt daarbij de gelijktijdige opname van maximaal 4 aangesloten videosignalen mogelijk. De gegevensopslag valt onder de voor het land specifieke richtlijnen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Wijs uw klant bij de installatie op het bestaan van deze richtlijnen. Via het ingebouwde CD/DVD-station is het mogelijk, afzonderlijke beeldgegevens op te slaan en aan een computer door te geven en deze met speciale software te openen. Ook hele videosequenties kunnen op de PC worden bekeken en gearchiveerd.

Veiligheidstips

Het contact van de 4-kanaals digitale recorder inclusief aangesloten componenten met vocht, bijv. in kelderruimtes e.d. moet beslist worden vermeden. Een andere toepassing dan hierboven beschreven kan tot beschadiging van dit product leiden. Bovendien is dit met gevaren, zoals bijv. kortsluiting, brand, elektrische schok, etc. verbonden. Het apparaat is via een netadapter voor het gebruik op het openbare stroomnet met 230 volt / 50 Hz wisselspanning geschikt.

Het gehele product mag niet gewijzigd, geopend of omgebouwd worden. De aansluiting op het openbare stroomnet valt onder de voor het land specifieke bepalingen. Stelt u zich hierover a.u.b. van tevoren op de hoogte.

Ter voorkoming van branden en verwondingen neemt u de volgende opmerkingen in acht:

- Bevestig het apparaat zeker op een droge plaats in het huis.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Stel het apparaat niet aan temperaturen onder -10°C of boven 50°C bloot.
- Het apparaat werd uitsluitend voor het gebruik binnenshuis geconstrueerd.
- De maximale luchtvochtigheid mag niet meer dan 90% (niet condenserend) bedragen.
- Voer alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uit.

Neem a.u.b. de volgende voorzorgsmaatregelen in acht, zodat uw apparaat goed functioneert:

- De 4-kanaals digitale recorder wordt via een externe netadapter met 12V gelijkspanning gevoed.
- Het apparaat dient via een apart beveiligde leiding met het 230V AC huisnet te worden verbonden.
- De aansluitwerkzaamheden aan het huisnet vallen onder de voor het land specifieke bepalingen.

Algemeen:

Ondeskundige of slordige installatiewerkzaamheden kunnen tot storingen en een slechte beeldkwaliteit leiden. Lees daarom deze handleiding aandachtig door en let tijdens de installatie van het systeem op de precieze benaming van de gebruikte leidingen en componenten.

Technische wijzigingen te allen tijde voorbehouden.

Inhoud

VOORWOORD....1
VEILIGHEIDSTIPS....2
INHOUD....3
INHOUD VAN DE LEVERING....4
SOFTWARE CD....4
OVERZICHT....5
BESCHRIJVING....5
SYSTEEMOPBOUW....6
AANSLUITINGEN AAN DE ACHTERKANT....6
BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSTOETSEN....7
BESCHRIJVING VAN DE REGELTOETSEN EN LED'S....8
HARDE SCHIJF....9
EERSTE STAPPEN OP DE 4-KANAALS DIGITALE RECORDER....10
AUTOMATISCH OMSCHAKELEN VAN CAMERA-INGANGEN....10
WEERGAVE VAN OPGENOMEN GEGEVENS – ZOEKEN NAAR EEN GEBEURTENIS....12
PROGRAMMERING VAN DE 4-KANAALS DIGITALE RECORDER....14
SYSTEEM MENU....15
SCHERM INSTELLINGEN....15
- MONITORWEERGAVE....15
- INSTELMENU MONITOR....16

CONFIGURATIE....16
- HDD MANAGEMENT....16
- INSTELMENU TIJD/DATUM....16
- INSTELMENU CAMERA....17
- INSTELMENU INTERVAL....19
- INSTELMENU ALARM....19
- INSTELMENU BUZZER....20
- WACHWOORDINSTELLINGEN....20

SYSTEEM INFORMATIE....21
OPNAME-INSTELLINGEN....22
- OPNAMECONFIGURATIE....22
- INSTELMENU SCHEMA....23
- INSTELMENU VAKANTIE....23

BACKUP....24
EXTERN APPARAAT....25
- INSTELMENU RS232C....25
- INSTELMENU PANTILT....25

FABRIEKSINSTELLINGEN....27
TAAL....27
CD-R BACKUP PLAYER SOFTWARE....28
PIN ALARMINGANG EN -UITGANG....30
TECHNISCHE GEGEVENS....30

Inhoud van de levering

4-kanaals digitale recorder

Netadapter met aansluitsnoer

Installatiehandboek



Software CD



Overzicht

- Moderne JPEG2000 beeldcompressiemethode
- Gelijktijdige opname en weergave van maximaal 4 videosignaalbronnen (Z/W- en kleurencamera's)
- Hoge resolutie van 720 x 576 pixels (PAL) bij de weergave of 720 x 288 pixels (PAL) bij de opname
- Instelbaar niveau van de opnamekwaliteit
- Instelbare opnamesnelheid
- Verwisselbare 3,5" harde schijf van een bekend merk
- Handmatige, via een tijdschema en gebeurtenis gestuurde opname met geïntegeerde bewegingssensor
- Weergave van videosignaalverlies
- 2 video-uitgangen (monitor en videorecorder)
- 4 alarmingangen / 1 alarmuitgang
- Instelbare weergaveformaten (enkele weergave, quadweergave)
- CD-writer voor het exporteren van beelden
- Meertalig on-screen-menu
- RS-485-aansluiting voor de besturing van speeddome-camera's

Beschrijving

De 4-kanaals digitale recorder is de ideale vervanging voor een bestaand video-opnamesysteem bestaand uit een analoge videorecorder voor langdurige opnames en multiplexer. De gebruikersvriendelijke bediening en een eenvoudige programmering maken een snelle installatie van het apparaat en een eenvoudig, intuïtief gebruik mogelijk. De 4-kanaals digitale recorder verwerkt gelijktijdig maximaal vier videosignalen (FBAS en BAS). De gegevens worden op de ingebouwde, verwisselbare harde schijf opgeslagen. De harde schijf wordt automatisch overschreven, voor zover dit werd ingesteld. Dit maakt het continu en verliesvrij opnemen van videogegevens in een gelijkblijvend hoge kwaliteit gedurende meerdere jaren mogelijk. Het wisselen van banden komt te vervallen. Indien nodig kunnen losse beelden en hele videosequenties naar een PC worden overgedragen en voor latere doeleinden worden gearchiveerd.

Systeemopbouw



Aansluitingen aan de achterkant



(1)	BNC-stekker CAM 1 – CAM 4	Video-ingang Aansluiting van de videosignaalbronnen. (Z/W- en kleurencamera's)
(2)	BNC-stekker MONITOR	Video-uitgang Aansluiting van een CRT-monitor.
(3)	Kabelklemmenstrip	Universele klemmenstrip Aansluiting van alarmin- en uitgangen en RS-485 (zie benaming aan de achterkant van het apparaat)
(4)	9-pol. aansluiting RS-232	Seriële aansluiting Voor het aansluiten van een PC via RS232-C
(5)	BNC-stekker VCR	Video-uitgang Aansluiting van een analoge videorecorder
(6)	Spanning DC12V	Spanningsingang Aansluiting van de externe netadapter. Alleen de bijgevoegde netadapter is goedgekeurd.

Beschrijving van de bedieningstoetsen



(1)	1/ON	-Indrukken om een volledig beeld van camera-ingang 1 te krijgen. -Licht aan (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(2)	2/OFF	-Indrukken om een volledig beeld van camera-ingang 2 te krijgen. -Licht uit (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(3)	3/OPEN	-Indrukken om een volledig beeld van camera-ingang 3 te krijgen. -Iris openen (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(4)	4/CLOSE	-Indrukken om een volledig beeld van camera-ingang 4 te krijgen. -Iris sluiten (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(5)	NEAR	Indrukken om dichtbij te focussen (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(6)	FAR	Indrukken om ver te focussen. (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(7)	WIDE	Indrukken om een beeldfragment te vergroten (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(8)	TELE	Indrukken om het beeldfragment te verkleinen. (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(9)	MODE	Indrukken om uit de verschillende weergaveformaten te kiezen
(10)	SEQ	Indrukken om het sequentieel omschakelen te (de-) activeren.
(11)	ZOOM	Indrukken om de digitale zoomfunctie te activeren.
(12)	REC	Indrukken om een opname te starten.
(13)	STOP	Indrukken om de actuele functie af te sluiten en naar de standby-modus te gaan.
(14)	MENU	Druk zo lang op deze toets tot er op het display naar een wachtwoord wordt gevraagd.
(15)	J.SHUTTLE	Indrukken om de weergave te stoppen.
(a)	SET	Indrukken om een positie te definiëren (preset). (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(b)	CLEAR	Indrukken om de vooraf gedefinieerde dome-positie (preset) te wissen. (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(c)	GOTO	Indrukken om de eerder opgeslagen preset-posities op te roepen. (alleen voor de besturing van een dome-camera)
(d)	AUTO	Druk op deze toets om de auto-scan-functie te activeren (alleen dome-camera)
(e)	F1	Indrukken om d 1e gebruiker te definiëren. (alleen voor dome-camera's). Analoog aan (e) drukt u op (f),(g),(h) om de gebruiker (2),(3)en (4) te definiëren.
(i)	PTZ	Indrukken om de besturing van de dome te activeren.
(j)	NEXT	Indrukken om een volledig beeld van de volgende camera-ingang te krijgen.
(k)	FREEZE	Indrukken om het beeld te "bevriezen" en een stilstaand beeld te maken.
(l)	PLAY	Indrukken om een weergave te starten. In de weergavemodus: Indrukken om de weergaverichting te veranderen.
(m)	SEARCH	Indrukken om opnamen naar datum en tijd en gebeurtenis te zoeken.
(n)	+	Druk op deze toets tijdens het programmeren om een waarde te verhogen.
(o)	-	Druk op deze toets tijdens het programmeren om een waarde te verlagen.

Beschrijving van de regeltoetsen en LED's



(1)	In de opname-/standby-modus: Geen functie In de weergavemodus: Indrukken om de weergaverichting van vooruit naar achteruit te veranderen. In de programmeermodus: Indrukken om de cursor naar links te bewegen.
(2)	In de opname-/standby-modus: Geen functie In de weergavemodus: Indrukken om de weergavesnelheid te verhogen. In de programmeermodus: Indrukken om de cursor naar boven te bewegen.
(3)	In de opname-/standby-modus: Geen functie In de weergavemodus: Indrukken om de weergaverichting van achteruit naar vooruit te veranderen. In de programmeermodus: Indrukken om de cursor naar rechts te bewegen.
(4)	Invoertoets In de opname-/standby-modus: Geen functie In de weergavemodus: Geen functie In de zoekmodus : Indrukken om de weergave te starten. In de programmeermodus: Indrukken om uw keuze te bevestigen.
(5)	In de opname-/standby-modus: Geen functie In de weergavemodus: Indrukken om de weergavesnelheid te verminderen. In de programmeermodus: Indrukken om de cursor naar beneden te bewegen.
(6)	REC: De LED brandt rood tijdens een opname.
(7)	FULL: De LED brandt rood als de harde schijf vol is.
(8)	RUN: De LED brandt rood tijdens het gebruik van het draaiwieltje
(9)	PLAY: De LED brandt groen tijdens de weergave.
(10)	NET: De LED brandt geel als een LAN-verbinding aangesloten en actief is.
(11)	ACTIVE: De LED brandt geel als u een optie geactiveerd heeft. (besturing van de dome, zoekfunctie, draaiwieltje …)

Harde schijf

Aanbevolen modellen harde schijven: MAXTOR, SEAGATE, HITACHI, SAMSUNG

Motage van de harde schijf

1e stap: Schakel de digitale recorder uit en open het vakje van de verwisselbare harde schijf.
2e stap: Trek het frame door omhoogklappen van de handgreep voorzichtig uit de schacht. (Sleutel en schroeven voor de bevestiging bevinden zich in het wisselframe)

3e stap: Druk de kunststof sluiting van de afdekking van het frame naar beneden en schuif de bovenste kap van het frame van de verwisselbare harde schijf naar achteren.



4e stap: Zet de jumper van de harde schijf zo, dat de harde schijf als MASTER werkt.

5e stap: Sluit de bijgevoegde harde schijf met behulp van de vierpolige stroomkabel en band-datakabel op het wisselframe aan.



6e stap: Bevestig de harde schijf met elk twee schroeven aan de rechter en linker kant van het wisselframe en sluit het frame weer met de kap.





Eerste stappen op de 4-kanaals digitale recorder

Voor het in gebruik nemen van de 4-kanaals digitale recorder gaat u als volgt te werk:
1e stap: Plaats de harde schijf zoals beschreven en vergrendel het wisselframe.
2e stap: Verbind alle camera's met de camera-ingangen aan de achterkant van de digitale recorder.
3e stap: Verbind de monitoruitgang van de digitale recorder met de monitoringang van uw monitor.
4e stap: Gebruik de bijgevoegde netadapter (230VAC/12VDC) om de 4-kanaals digitale recorder van spanning te voorzien.
5e stap: Schakel nu de digitale recorder in. Druk daarvoor op de power-schakelaar (3) op de achterkant van het apparaat in de stand "ON".
De digitale recorder controleert nu de correcte installatie van de harde schijf en het aantal aangesloten camera-ingangen. Er is een activeringstoon te horen.
6e stap: Na ongeveer 10 seconden sluit de digitale recorder de test af. De toon wordt gedeactiveerd.
Camera-ingangen waarop geen videosignaal werd herkend, worden blauw op het beeldscherm weergegeven.
De 4-kanaals digitale recorder is nu klaar om geprogrammeerd te worden.

Weergave van andere camera-ingangen

Om tussen de camera-ingangen heen en weer te schakelen, kiest u de gewenste camera-ingang door indrukken van de overeenkomstige cameratoets 1~4.
De digitale recorder toont de videobeelden van de gekozen camera-ingang. Is er geen videosignaal op de gekozen camera-ingang aanwezig, dan wordt het beeld blauw weergegeven.

Wijzigen van het weergaveformaat

Om het weergaveformaat van de volledig-beeld-modus (één camera-ingang als volledig beeld) te wisselen, gaat u als volgt te werk:
Druk op de "STOP"-toets. De digitale recorder bevindt zich nu in de standby-modus.
Druk op de "MODE"-toets (9) om het weergaveformaat te veranderen (4-voudig, 1-voudig).

Automatisch omschakelen van camera-ingangen

Deze functie maakt het automatisch wisselen van de weergegeven camera-ingang na een ingestelde tijd mogelijk. Om de functie te activeren, drukt u op de omschakeltoets "SEQ" (10).
Om deze functie af te sluiten, kiest u een ander weergaveformaat via de "MODE"-toets of een camera-ingang als volledig beeld via de cameratoets 1~4.

Zoom

Kies een camera-ingang door indrukken van de overeenkomstige cameratoets 1~4.
Druk op de "ZOOM"-toets (12), het zoomvenster verschijnt.
Met behulp van de richtingstoetsen (1, 2, 4, 5) kiest u het gewenste beeldfragment.
Bevestig uw keuze met de invoertoets (3).
Het beeldfragment wordt vergroot.

Druk op de "REC"-toets (13) om een opname te starten.
Om de functie af te sluiten, drukt u op de "STOP"-toets (14).

Weergave
Drukt u op de "SEARCH"-toets (n), dan gaat er een submenu open.

Met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5) kiest u de gewenste zoekfunctie.
U beschikt over de volgende zoekfuncties: ZOEK BALK, TIJD/DATUM ALARM LIJST.
Bevestig uw keuze met de invoertoets (3).
Druk op de "Menu"-toets om het menu te verlaten.

Zoeken op de harde schijf

Om op de harde schijf te zoeken, gaat u als volgt te werk:
Met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5) kiest u het menupunt "ZOEK BALK" en drukt u op de invoertoets (3).
Op de monitor krijgt u de volgende weergave te zien:



Kies met behulp van het draaiwieltje of met de + of – toets de gewenste opname.
Tijd en datum van de gewenste opname worden weergegeven.
Het weergegeven percentage geeft aan, hoeveel procent van de harde schijf al werd beschreven.
Bevestig uw keuze met de invoertoets (3).
Met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5) heeft u de mogelijkheid, de weergavesnelheid te veranderen.
Met behulp van de richtingstoetsen (1) en (4) kunt u de weergaverichting veranderen.
(2e mogelijkheid): Druk op de "J.SHUTTLE"-toets (16) en draai het draaiwieltje om de weergavesnelheid en -richting te veranderen.
Druk op de "STOP"-toets om de weergave af te sluiten.

Weergave van opgenomen gegevens – zoeken naar tijd

Het 'zoeken naar datum en tijd' maakt het zoeken naar een bepaald tijdstip makkelijker.
Voor het activeren gaat u als volgt te werk:

1. Met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5) kiest u het menupunt "TIJD/DATUM" en drukt u op de invoertoets (3).
   Op de monitor krijgt u de volgende weergave te zien:

Met behulp van de richtingstoetsen (1) en (4) heeft u de mogelijkheid, de positie van de cursor te veranderen.

Met behulp van de + of – toets (o) en (q) heeft u de mogelijkheid, de datum en de tijd te veranderen.
(2e mogelijkheid: Draai het draaiwieltje om de datum en de tijd te veranderen)
Bevestig uw keuze met de invoertoets (3) om de weergave te starten.

Met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5) heeft u de mogelijkheid, de weergavesnelheid te veranderen.
(2e mogelijkheid): Druk op de "J.SHUTTLE"-toets (16) en draai het draaiwieltje om de weergavesnelheid en -richting te veranderen.

Druk op de "STOP"-toets (14) om de weergave af te sluiten.

Weergave van opgenomen gegevens – zoeken naar een gebeurtenis

Het 'zoeken naar een gebeurtenis' maakt het zoeken naar een bepaalde alarmgebeurtenis makkelijker.
Voor het activeren gaat u als volgt te werk:

1. Met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5) kiest u het menupunt "ALARMLIJST". Druk nu op de invoertoets (3).
   Op de monitor krijgt u de volgende weergave te zien:



BEW: Beweging
ALM: Alarm
LOS: Verlies video

Om naar de volgende gebeurtenis te springen, drukt u op de richtingstoets (2) of op de richtingstoets (3) om een gebeurtenis terug te springen.

Wilt u deze gebeurtenis weergeven, ga dan als volgt te werk:
1. 7e stap: Druk op de invoertoets (3) om de weergave te starten.
2. Met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5) heeft u de mogelijkheid, de weergavesnelheid te veranderen.
3. Druk op de "STOP"-toets (14) om de weergave af te sluiten.

Beeldschermconfiguratie



Programmering van de 4-kanaals digitale recorder

Om in het programmeermenu te komen, gaat u als volgt te werk:

1e stap: Druk op de stop-toets (14) om eventueel geactiveerde functies te beëindigen.
2e stap: Druk op de menutoets en houd deze ingedrukt, tot u via de weergave op de monitor wordt gevraagd, uw wachtwoord in te voeren.

De invoer van het wachtwoord vindt met behulp van de camerakeuzetoetsen (1-8), b=0), (a=9) plaats.
Voer uw wachtwoord in en bevestig uw invoer met de invoertoets (4).
Bij een juiste invoer gaat het hoofdmenu open. Bij een verkeerde invoer blijft de recorder in de live-modus.

OPMERKING: Als u vooraf geen wachtwoord gedefinieerd heeft (fabrieksinstelling), dan drukt u op de invoertoets (4) am het hoofdmenu te openen.

U bevindt zich nu in het hoofdmenu. Navigeer met behulp van de richtingstoetsen (2), (5) door het programmeermenu.
Om een menupunt te selecteren, drukt u op de invoertoets (4).
Om een gekozen menupunt te verlaten, drukt u opnieuw op de menutoets (14).

SYSTEEM MENU

Het SYSTEM MENU toont u de volgende opties:

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) kiest u het gewenste menupunt.
Om de keuze te bevestigen, drukt u op de invoertoets (4).
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

SCHERM INSTELLINGEN

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) kiest u een menupunt.
Om de keuze te bevestigen, drukt u op de invoertoets (4).
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

MONITORWEERGAVE

LIVE:
Bevestigt u dit menupunt met de invoertoets (3), dan gaat er een submenu open.
In dit submenu heeft u de mogelijkheid, de volgende beeldschermweergaven tijdens de live-modus te (de)activeren.

TIJD / DATUM	AAN/UIT
ICON WEERGAVE	AAN/UIT
DVR STATUS	AAN/UIT
OPNAME/AFSPEEL BALK	AAN/UIT
CAMERA TITLE	AAN/UIT

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) kiest u een menupunt.
Druk op de invoertoets (3) om de beeldschermweergave te (de)activeren.

AFSPELEN:
Bevestigt u dit menupunt met de invoertoets (3), dan gaat er een submenu open.
In dit submenu heeft u de mogelijkheid, de volgende beeldschermweergaven tijdens de weergave te activeren of deactiveren.

TIJD / DATUM	AAN/UIT
DVR STATUS	AAN/UIT
OPNAME/AFSPEEL BALK	AAN/UIT
CAMERA TITLE	AAN/UIT

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) kiest u een menupunt.
Druk op de invoertoets (3) om de beeldschermweergave te (de)activeren.

INSTELMENU MONITOR

TEST KLEURBALK:
In dit submenu kunt u de kleurinstellingen van de monitor verrichten.

CONFIGURATIE



Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) kiest u een menupunt.
Om de keuze te bevestigen, drukt u op de invoertoets (4).
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

HDD MANAGEMENT

INSTELMENU HDD:

Bevestigt u dit menupunt met de invoertoets (4), dan gaat er nog een submenu open.
Hierin heeft u de mogelijkheid, de status van de harde schijf te bekijken en de harde schijf te wissen.
Om de harde schijf te wissen, bevestigt u met de invoertoets (4) het menupunt "HDD CLEAR" en voert u uw "Admin" wachtwoord in. De harde schijf wordt automatisch gewist.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

HD INFORMATIE:

Bevestigt u dit menupunt met de invoertoets (4), dan gaat er nog een submenu open.
Hierin ziet u informatie over de in het systeem aanwezige harde schijven.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

INSTELMENU TIJD/DATUM

Bevestigt u dit menupunt met de invoertoets (4), dan gaat er nog een submenu open.
Wissel met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2)en (5) heen en weer tussen: jaar, maand en dag.
Met behulp van de + of --toetsen verandert u de weergave overeenkomstig.

Kies met behulp van de richtingstoetsen de vierde regel uit en verander op dezelfde manier de tijd (uur / minuut / seconde).
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

INSTELMENU CAMERA

In dit menupunt heeft u de keuze uit de volgende instelmogelijkheden:

De desbetreffende menupunten kiest u met behulp van de richtingstoetsen (2) en (5).
Bevestigt u uw keuze met de invoertoets (4), dan wordt het overeenkomstige subpunt geopend.

CAMERA TITLE:

Kies met behulp van de richtingstoetsen ▲▼(2) und (5) de camera-ingang uit waarvoor u de cameranaam wilt wijzigen en bevestig uw keuze met de invoertoets (4).
Met behulp van de + en --toetsen kunt u de letters veranderen.
Om de positie van de cursor in de cameranaam te veranderen, gebruikt u de ◄►richtingtoetsen (1) en (3).
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

CAMERA KLEUREN:

Kies met behulp van de + of --toetsen de camera-ingang uit waarvoor u de kleurinstelling wilt veranderen.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) kiest u de overeenkomstige regelaar.
Met behulp van de + of –-toetsen verandert u de instelling van de gekozen regelaar.
De verrichte instelling geldt alleen voor de gekozen camera-ingang.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

ACTIEVE CAMERA INSTELLINGEN:

Kies met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) und (5) de camera-ingang uit waarvoor u de instelling wilt veranderen.
Met behulp van de richtingstoetsen ◄► (1) en (3) kiest u de overeenkomstige modus waarvoor u de instelling wilt veranderen: LIVE (live-modus) of REC (opnamemodus).
Met behulp van de invoertoets ↵ (4) heeft u de mogelijkheid, de gekozen camera-ingang te activeren/AAN of deactiveren/UIT.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

OPMERKING:
KANAAL 1 / LIVE / UIT: Er wordt geen live-beeld op de monitor weergegeven.
KANAAL 1 / REC / UIT: Opname van kanaal 1 is niet mogelijk.

INSTELMENU BEWEGING:

KANAAL 1 / LIVE / UIT:
Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
Kies met behulp van de + of --toetsen de camera-ingang uit waarvoor u de instelling wilt veranderen.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) kiest u de positie van de cursor:

- KANAAL 01
- GEVOELIGHEID 4
- BEWEGINGSWEERGAVE TYPE CEL / VENSTER / UIT
- OPNAMEDUUR 05 SEC

Met behulp van de + of –-toetsen verandert u de instelling op de gekozen regelaar.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

GEVOELIGHEID

1 : De bewegingsherkenning is traag en niet kwetsbaar tegenover schommelingen van de helderheid.
2-3 : De bewegungsherkenning wordt toenemend vluger en sensitief.
4 : De bewegingsherkenning reageert het vlugst en is heel snsitief tegenover schommelingen van de helderheid.

BEWEGINGSWEERGAVE TYPE

CEL:	De bewegingsherkenning wordt met groene cellen getoond.
VENSTER:	De bewegingsherkenning wordt met kleurloze venster getoond.
UIT:	De bewegungsherkenning wordt niet getoond.

OPNAMEDUUR

De waard vermeldt, hoe lang een opname na een beweging moet duren.
Mogelijke waarden zijn:1, 2, 3,……..99 seconden

BEWEGINGSMASKER



Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼◄► (2), (5), (1) en (3) verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de invoertoets ↵(4) kunt u afzonderlijke velden markeren.
- U kunt afzonderlijke velden of gehele bereiken (de)activeren.
Gemarkeerde bereiken zijn gedeactiveerd (een beweging wordt in deze bereiken niet herkend) en niet gemarkeerde bereiken zijn geactiveerd.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

<u>Deactiveren van afzonderlijke velden of hele bereiken:</u>

Een afzonderlijk veld deactiveert u door de cursor op de positie van het overeenkomstige veld te zetten en kort op de invoertoets (4) te drukken. De kleur van het veld verandert naar grijs, de bewegingsherkenning is nu in dit veld gedeactiveerd.
Beweeg de cursor met behulp van de richtingstoets om andere velden te markeren.

<u>Activeren van afzonderlijke velden of hele bereiken:</u>

Een afzonderlijk veld activeert u door de cursor op de positie van het overeenkomstige veld te zetten en kort op de invoertoets (4) te drukken. Het veld wordt niet meer gemarkeerd, de bewegingsherkenning is nu in dit veld geactiveerd.

INSTELMENU INTERVAL



Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de + of –-toetsen of van het draaiwieltje verandert u de waarden in het gekozen subpunt.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

VOLLEDIGE SCHERM

De waard vermeldt, hoe lang een omschakeling in het volledige scherm moet duren.
Mogelijke waarden zijn:1, 2, 3,……..99 seconden

ALARM VERVERS TIJD

De waard vermeldt, hoe de minimaale tijd moet zijn om twee gebeurtenissen van elkaar af te zonderen.
Zijn er twee of meer gebeurtenissenbinnen deze tijd, zo worden die als een gebeurtenis opgeslagen.
Mogelijke waarden zijn:10, 20, 30,……..990 seconden

INSTELMENU ALARM



Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de + of –-toetsen verandert u de waarden op het gekozen subpunt.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

KANAAL

Kie met behulp van de + of – toet de camera, voor die instellingen moeten worden veranderd.

ALARM INVOER

Hier heeft u de mogelijkheid de alarmingang te configureren:
N.C : De alarmingang is gesloten en wordt bij een alarm geopen.
N.O : De alarmingang is open en wordt bij een alarm gesloten.
------: De alarmingang is geblokkeerd.

TIJDSDUUR

De waard vermeldt, hoe lang een alarmopname moet duren. (0 …..300 seconden).

INSTELMENU BUZZER



Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de invoertoets ↵ (4) verandert u de waarden van het gekozen subpunt.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

Onder dit menupunt heeft u de mogelijkheid de toon van de toetsen en de akoestische alarmering (Signaal verlies/ Alarm / Beweging) te (de-) activeren.
Druk kort op de invoertoets↵ (3) om de waarde te veranderen AAN / UIT.

WACHWOORDINSTELLINGEN

Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (1) en (3) verandert u de gebruikersidentificatie.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u opnieuw op de menutoets (14).

In het wachtwoordbeheer kunt u maximaal 10 gebruikersautorisaties met verschillende wachtwoorden en prioriteiten definiëren. De fabrieksinstelling is:

ADMIN " " (zonder)
MANAGER "1"
GEBRUIKER 1 "2"
GEBRUIKER 2 "3"
:
:
GEBRUIKER 8 "9" ;

Voor het instellen van een nieuw wachtwoord, gaat u stap voor stap te werk:

Gebruikersidentificatie
Kies met behulp van de richtingstoetsen ◄ ► (1) en (4) een gebruikersidentificatie uit.
U heeft de volgende mogelijkheden: ADMIN, MANAGER, USER (1-8)

ADMIN " " ; Hoogste prioriteit
MANAGER "1"
GEBRUIKER 1 "2"
GEBRUIKER 2 "3"
:
:
GEBRUIKER 8 "9" ; Laagste prioriteit

GEBRUIKER PW
Voer met behulp van de camerakeuzetoetsen (1-8), (a /9), (b / 0) het oude wachtwoord in.

NIEUW WW
Voer met behulp van de camerakeuzetoetsen (1-8), (a /9), (b / 0) een nieuw wachtwoord in.
(max. 8 decimale cijfers)

BEVESTIG
Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in en bevestig uw invoer met de invoertoets ↵ (4).

Bij een correcte invoer wordt het nieuwe wachtwoord opgeslagen.
Bij een verkeerde invoer meldt de recorder "Wachtwoord fout".

SYSTEEM INFORMATIE

In dit menupunt kunnen geen instellingen worden verricht.

Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
In dit menupunt heeft u de mogelijkheid informatie over de softwarestand (S/W), hardware (H/W) en de gebruikte harde schijven te bekijken.

OPNAME-INSTELLINGEN



Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) verandert u de positie van de cursor.
Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

OPNAMECONFIGURATIE


OPNAME CONFIGURATIE
OVERSCHRIJVEN AAN
MULTIPLEX DUPLEX
KWALITEIT SEHR GUT
RESOLUTIE 100 IPS@720@288
OPNAME IN ALARM 1 / 1X
OPNAME IN BEWEGING 1 / 1X
CONTINUE OPNAME 1 / 1X
SELECTEER : ▲▼ , VERAND.: + -

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ (2) en (5) verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de + of –-toetsen verandert u de waarden op het gekozen subpunt.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

OVERWRITE (OVERSCHRIJVEN)
In tegenstelling tot een analoge bandrecorder is bij de digitale recorder een terugspoelen van de band na het bereiken van het einde van de band niet nodig. De digitale recorder beschikt over een zogenaamd FIFO-geheugen (first in first out). De oudste gegevens worden daarbij gewist en door de nieuwe gegevens overschreven. Zodoende zijn steeds de laatste gebeurtenissen (afhankelijk van de geheugencapaciteit) op de harde schijf aanwezig.

AAN:	Oude gegevens worden bij het bereiken van de maximale capaciteit van de harde schijf automatisch gewist en door nieuwe gegevens overschreven.
UIT:	Bij het bereiken van de maximale capaciteit van de harde schijf wordt de opname automatisch gestopt. De harde schijf moet nu handmatig worden gewist om verder te kunnen opnemen.

MULTIPLEX
Onder dit menupunt heeft u de mogelijkheid, de opname tijdens de weergave te activeren of te deactiveren.
Duplex: Een opname tijdens de weergave is niet mogelijk.(toegang tot Internet is mogelijk)
Triplex: Een opname tijdens de weergave is mogelijk. (toegang tot Internet is mogelijk)

Opmerking: Bij de TRIPLEX-modus wordt de weergave- en opnamesnelheid gehalveerd.

KWALITEIT
Met behulp van de + of --toetsen heeft u de mogelijkheid de beeldkwaliteit in te stellen.
De volgende instellingen zijn mogelijk: BASIC / NORMAL / ENHANCED / FINE /SUPER FINE

RESOLUTIE
Met behulp van de + of --toetsen heeft u de mogelijkheid de resolutie in te stellen.
De volgende instellingen zijn mogelijk: 100IPS@360x288 (100 beelden/sec.)
50IPS@720x288 (50 beelden/sec.)

ALARM / BEWEGING / CONTINUE OPNAME
Met behulp van de + of --toetsen heeft u de mogelijkheid, de gewenste opnamesnelheid in te stellen.
De volgende instellingen zijn mogelijk: 1/1X, 1/2X , 1/3X , ……1/999X

INSTELMENU SCHEMA


INSTELMENU SCHEMA
ZO MA DI WO DO VR ZA
00-02 A-C --- --- --- --- A-C ---
02-04 --- --- --- --- --- --- ---
04-06 -BC --- -BC --- --- --- ---
06-08 A-- --- -BC --- A-- --- ---
08-10 -B- --- -B- A-- -B- --- ---
10-12 --C --C --- --- -B- --- --C
12-14 AB- AB- AB- AB- AB- AB- AB-
MODE: ALLE
SEL: ▲▼&[VOLGENDE], WIJZ::+ -&[MODUS]
A:ALARM B:BEWEGING C:CONTINUE

Met behulp van de richtingstoetsen (6) selecteert u een tijdvenster en een dag.
Verander de opnamemodus met behulp van de + of - toets.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (15).

Druk op de modustoets om de opnamemodus per: cel / week of tijdzone in te stellen.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- A-C : Alarm-continue-opname
binnen van de gekozen tijd neemt de recorder continue op. Als een alarm wordt veroorzakt, dan wordt deze opname als alarm opgeslagen.
- A : Alarmopname
binnen van de gekozen tijd neemt de recorder alleen op, als een alarmingang wordt geactiveerd.
- C : Continue opname
binnen van de gekozen tijd neemt de recorder continue op.
- BC : Beweging end continue opname
binnen van de gekozen tijd neemt de recorder continue op. Als een beweging wordt gedetecteerd, wordt deze als gebeurtenis opgeslagen.
- AB : Beweging of alarmopname
binnen van de gekozen tijd neemt de recorder alleen op als een beweging gedetecteerd of een alarmingang geactiveerd wordt.
- B : Beweging
binnen van de gekozen tijd neemt de recorder alleen op, als een beweging word gedetecteerd.

OPMERKING: Het tijdschema geldt voor alle camera's.

INSTELMENU VAKANTIE


INSTELMENU VAKANTIE
◄ JAN ► 001/100
ZO MA DI WO DO VR ZA
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MODE: BEWERK VAKANTIE
SELECTIE: ▲▼WIJ.: [ENTER]&[MODE]

Met behulp van der+ of - toets selecteert u een maand.
Selecteer met behulp van de richtingstoetsen ◄►▲▼ een maand.
Om de keuze te bevestigen, drukt u op de invoertoets ↵ (3).De gekozen dag wordt rood gemarkeerd.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (15).

Onder dit menupunt heeft u de mogelijkheid, tijdschema's voor uw feestdagen en vakantiedagen in te stellen.
De gemarkeerde dagen nemen automatisch de tijdschema-instellingen van de voorafgaande zondag over.

BACKUP

Onder dit menupunt heeft u de mogelijkheid, uw opnamen op een CD op te slaan.
De recorder beschikt over een geïntegreerde CD-writer, om uw opnamen op een CD op te slaan, gaat u stap voor stap te werk:

Bevestigt u uw keuze met de invoertoets (4), dan gaat er nog een submenu open.

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ verandert u de positie van de cursor.
Bevestig uw keuze met de invoertoets ↵ (4).
Met behulp van de + of –-toetsen verandert u de waarden op het gekozen subpunt.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

- Druk op de toets van het station om het CD-station te openen.
- Plaats nu een CD.
- De CD wordt automatisch gecontroleerd. Wordt de CD herkend, dan meldt de recorder " CD MEDIA IS DETECTED",
" INVOER LEGE CD", de CD-grootte wordt onder "CD-R" weergegeven.
Is de CD beschadigd of vol, dan meldt de recorder "ONLEESBARE CD-R"

"HD, START-EINDE"
Dit punt geeft de tijd van begin van de eerste tot aan het einde van de laatste opname weer.
Er kunnen geen instellingen verricht worden.

"START"
Nadat u een lege CD geplaatst heeft, kiest u het menupunt "START" en bevestigt u uw keuze met de invoertoets (4).
Hier legt u startdatum/starttijd van de gewenste opname vast.

"GROOTTE"
Met behulp van der +, of – toetsen kunt u de grootte van het bestand dat u opslaat opgeven (kan meerdere opnamen bevatten) en daarmee wordt de eindtijd automatisch ingesteld.

"EINDE"In dit menupunt kunnen geen instellingen verricht worden. Hier wordt de einddatum of de eindtijd van de bestanden die u opslaat weergegeven.

"BRAND"
Met dit punt start u het branden.

EXTERN APPARAAT

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ verandert u de positie van de cursor.
Bevestigt u uw keuze met de invoertoets ↵ (4), dan gaat er nog een submenu open.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets. (14).

INSTELMENU RS232C

Onder dit menupunt heeft u de mogelijkheid de instellingen van de RS232 uitgang te veranderen.

Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de + of –-toetsen verandert u de waarden op het gekozen subpunt.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

INSTELMENU PANTILT



Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ verandert u de positie van de cursor.
Bevestigt u uw keuze met de invoertoets (4), dan gaat er nog een submenu open.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

INSTELMENU COMMAND



Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ verandert u de positie van de cursor.
Met behulp van de + of –-toetsen verandert u de waarden op het gekozen subpunt.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

KANAAL
Kies met behulp van de + of --toetsen de camera uit waarvoor u de instelling wilt veranderen.

MODEL
De digitale recorder ondersteunt 9 voorgeprogrammeerde dome-cameraprotocollen. Met behulp van de +, - toetsen kiest u het gewenste protocol. De volgende protocollen zijn aanwezig:
PELCO-D, PELCO-P, ACCUDOME, HMC-250, SCC-641, VIDO AU-GXX, AECD-2000, HID-2404 en DRX-502A,.

PTZ ID
Het menupunt maakt het geven van in totaal 255 ID-nummers mogelijk. Geef aan elke highspeed-motor-dome-camera een eigen identificatienummer, aangezien anders het systeem de desbetreffende camera's niet kan onderscheiden.

BAUDRATE
Met behulp van de +, of – toetsen heeft u de mogelijkheid, de baud-rate te veranderen. De volgende waarden zijn mogelijk: 1200 BPS, 2400 BPS, 4800 BPS, 9600 BPS, 19200 BPS
Nadere gegevens over de benodigde baud-rate haalt u uit de beschrijving voor uw dome-camera.

CMD VERTRAGING
Met behulp van de + of --toetsen heeft u de mogelijkheid, de commando-vertragingstijd in te stellen.

INSTELMENU SNELHEID
Onder dit menupunt heeft u de mogelijkheid, de draai-, kantel-, zoom- en focussnelheid in te stellen. Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ verandert u de positie van de cursor en drukt u op de +, of – toetsen om de waarden van het gekozen subpunt te veranderen.



FABRIEKSINSTELLINGEN

Onder dit menupunt heeft u de mogelijkheid, alle fabrieksinstellingen gelijktijdig of afzonderlijk weer te herstellen.
Met behulp van de richtingstoetsen ▲▼ verandert u de positie van de cursor.
Druk op de invoertoets (4) om de fabrieksinstellingen te activeren (AAN) of te deactiveren (UIT).
Kies het submenupunt "START" en bevestig uw invoer met de entertoets (4), nu worden de gekozen fabrieksinstellingen weer hersteld.
Voor het verlaten van het menupunt drukt u op menutoets (14).

TAAL

Kies met behulp van de + of toetsen een taal uit (ENGLISH / FRENCH / SPANISH).
Het beeldschermmenu wordt meteen naar de gekozen taal omgeschakeld.

CD-R BACKUP PLAYER SOFTWARE

Weergave van opgeslagen videosequenties

hiermee wordt bedoeld de weergave van videosequenties, die lokaal op de PC of op een CD opgeslagen zijn.



1	Beeldscherm
2	Tijd
3	Datum, opnamebegin en eindtijd van de opname
4	Snelheid en vertraging van de weergave
5	Regeltoets voor de keuze van verschillende weergaveformaten.
6/8	Keuze van de camera-ingang
7	Weergavebalk
9	“AVI SAVE“ videosequenties in AVI formaat aanmaken.
10	“EDIT“ beeld opslaan en afdrukken
11	“OPEN“ opgeslagen bestand openen

Klikt u in de knoppenbalk op het punt “OPEN“, dan gaat er een Windows-venster waarin u naar het opgeslagen bestand (ook CD/DVD-station) kunt zoeken.
Kiest u het overeenkomstige bestand en druk op de “OPEN”-toets.
Druk op de PLAY-toets om de weergave te starten.

AVI aanmaken / AVI SAVE

In het weergavebeeldscherm heeft u de mogelijkheid AVI-sequenties als backup aan te maken.
Nadat u een bestand gekozen heeft en u op de “AVI SAVE”-toets drukt, dan gaat er een submenu open.
Hierin heeft u de mogelijkheid het kanaal, de beeldsnelheid en de beeldresolutie in te stellen.
Druk op de “Start“-toets om de conversie te starten en op de “END“-toets om de conversie af te sluiten.
De geconverteerde videosequenties worden automatisch onder <Programm Files\ CdrPlayBack-J2K\AVI> opgeslagen.
U kunt nu de videosequenties met de meest recente Microsoft®□Media Player weergeven.

Beelden opslaan / afdrukken

Druk op de play-toets (7) om de gewenste weergave te starten.
Tijdens de weergave heeft u de mogelijkheid afzonderlijke beelden als JPEG op te slaan.
Als u met behulp van de “EDIT“-toets uw keuze bevestigt, dan gaat het volgende submenu open:



Druk op de “SAVE“-toets om dat op te slaan.
De beelden worden automatisch onder <Programm Files\ CdrPlayBack-J2K> opgeslagen.
Om het beeld af te drukken, drukt u op de “PRINT”-toets.

PIN Alarmingang en -uitgang

PIN	belegging	PIN	belegging
1	RS 485 D -	6	Massa
2	RS 485 D +	7	alarmingang 4
3	massa van het relais	8	alarmingang 3
4	alarmrelais NC	9	alarmingang 2
5	alarmrelais NO	10	alarmingang 1

Technische gegevens

Functie	Aantal camera-ingangen	4
	Weergaveformaat	1, 4
	Video-uitgang	Dynamic video display
	Bedrijfsmodi	Duplex (opname/weergave)
	Beeldresolutie	720 x 288 / 360 x 288 (PAL)
	Beeldsnelheid	50/100 beelden/seconde
	Kleuren	16miljoen kleuren (Y:8, U:8, V:8) 4:2:2
	Weergave cameranaam	5 tekens per camera
	Stilstaand beeld (bevriezen)	Ja
	Blokkering	Ja
	Digitale zoom	Ja
	Omschakelmodus	Ja
	Wachtwoorden	maximaal 10 gebruikers
Opname	Resolutie	PAL: 720 x288 (50 beelden/seconde) 360 x 288 (100 beelden /seconde)
	Opnamesnelheid	100 / 50 beelden/seconde
	Compressieniveau	5 niveaus
	JPEG-2000	Ja
	Navolgend alarm	1 ~ 300 seconden (programmeerbaar)
	Zoekmodi	Zoeken naar bestand, zoeken naar gebeurtenis, zoeken naar datum/tijd
	Weergavesnelheid	Pauze, x1, x2, x4, x16, x32, x64
	Meerkanalenweergave	Ja
Aansluitingen	BNC-video-uitgangen	2
	BNC-video-ingangen	4
	RS-485	Dome-regeling

Alarm/Sensor	Gevoeligheidsniveaus van de bewegingssensor	4 niveaus
	Resolutie van de bewegingssensor	14x13 zones per camera
	Weergave van verlies video	Ja
	Aantal alarmuitgangen	1
	Aantal alarmingangen	4
	Real-time-alarmopname	Ja
Gebeurtenis	Gebeurtenisbronnen	Alarm, sensor, verlies video
	Gebeurtenisgeheugen	1000 gebeurtenissen per harde schijf
Netwerk	Remote Viewer	Ja
HDD	Mogelijke grootte van de harde schijf	Onbegrensd
	Aantal harde schijven	2 (Master / Slave)
Backup	Remote backup	VCR, CD-RW back-up
Umwelt	Vermogen	DC 12V/8,3A
	Bedrijfstemperatuur	5 ~ 40°C
	Luchtvochtigheid	Max. 90%
	Afmetingen	430(B) x 380 (D) x 90 (H) mm